KP-250 PG2

Francais

Clavier bidirectionnel avancé



Table des matières

1. Introduction	2
2. Autres fonctionnalités	2
Partitionnement	2
Écran de veille	2
Badge de proximité	2
Utilisateurs et codes	2
Boutons poussoirs cont. Voix et sons	3
Messages vocaux ON/OFF	3
Enregistrement d'un message	3
Écoute du message	4
3. Armement et désarmement du système	5
Armement et désarmement simples	5
Options spéciales d'armement et de	7
Déclenchement d'alarmes	<i>i</i>
4. Statut du quatème et indiactione	12
4. Statut du systeme et moleations	12
Indications d'armoment	12
	12
indications generales	. 15
Sirène d'alarme	14
Sirène d'alarme	.14
Sirène d'alarme 5. Voir défauts et mémoire alarme et intrusion	.14 .15
Sirène d'alarme	.14 .15 .15 15
Sirène d'alarme 5. Voir défauts et mémoire alarme Indication mémoire alarme et intrusion Effacement de l'indication Mémoire Défauts	.14 .15 .15 .15 .15
Sirène d'alarme	.14 .15 .15 .15 .15 .15
Sirène d'alarme 5. Voir défauts et mémoire alarme et intrusion Indication mémoire alarme et intrusion Effacement de l'indication Mémoire Défauts Indications de statut GSM/GPRS Indications de défaut	.14 .15 .15 .15 .15 .16
Sirène d'alarme. 5. Voir défauts et mémoire alarme. Indication mémoire alarme et intrusion Effacement de l'indication Mémoire. Défauts. Indications de statut GSM/GPRS. Indications de défaut	.14 .15 .15 .15 .15 .16 .16
Sirène d'alarme	.14 .15 .15 .15 .15 .16 .16 .18
Sirène d'alarme	.14 .15 .15 .15 .15 .16 .16 .18 t 18
Sirène d'alarme	.14 .15 .15 .15 .15 .16 .16 .18 t
Sirène d'alarme. 5. Voir défauts et mémoire alarme. Indication mémoire alarme et intrusion Effacement de l'indication Mémoire Défauts Indications de statut GSM/GPRS. Indications de défaut. 6. Configuration du système. A. 1 Accès au menu configuration utilisateur e choix d'une option. A.2 Revenir à l'étape précédente ou sortir du menu CONF UTIL.	.14 .15 .15 .15 .16 .16 .16 .18 t .18
Sirène d'alarme. 5. Voir défauts et mémoire alarme. Indication mémoire alarme et intrusion Effacement de l'indication Mémoire. Défauts Indications de statut GSM/GPRS. Indications de défaut. 6. Configuration du système. A.1 Accès au menu configuration utilisateur e choix d'une option. A.2 Revenir à l'étape précédente ou sortir du menu CONF UTIL A.3 Boutons servant pour la navigation et la	.14 .15 .15 .15 .16 .16 .18 t .18
Sirène d'alarme. 5. Voir défauts et mémoire alarme et intrusion Effacement de l'indication Mémoire Défauts Indications de statut GSM/GPRS Indications de défaut. 6. Configuration du système A. 1 Accès au menu configuration utilisateur e choix d'une option A.2 Revenir à l'étape précédente ou sortir du menu CONF UTIL. A.3 Boutons servant pour la navigation et la configuration et la	.14 .15 .15 .15 .16 .16 .18 t .18 t .20 .21
Sirène d'alarme	.14 .15 .15 .15 .16 .16 .18 t .20 .21
Sirène d'alarme. 5. Voir défauts et mémoire alarme et intrusion Indication mémoire alarme et intrusion Effacement de l'indication Mémoire Défauts Indications de statut GSM/GPRS Indications de défaut. 6. Configuration du système. A. 1 Accès au menu configuration utilisateur e choix d'une option. A.2 Revenir à l'étape précédente ou sortir du menu CONF UTIL. A.3 Boutons servant pour la navigation et la configuration du plan d'isolation de zone B.1 Définition du plan d'isolation de zone B.2 Consultation du plan d'isolation de zone	.14 .15 .15 .15 .16 .16 .18 t .20 .21 .21 .23
Sirène d'alarme. 5. Voir défauts et mémoire alarme et intrusion Effacement de l'indication Mémoire Défauts Indications de statut GSM/GPRS Indications de défaut 6. Configuration du système. A. 1 Accès au menu configuration utilisateur e choix d'une option. A.2 Revenir à l'étape précédente ou sortir du menu CONF UTIL. A.3 Boutons servant pour la navigation et la configuration B.1 Défnition du plan d'isolation de zone B.3 Rappel du plan d'isolation de zone	.14 .15 .15 .15 .16 .16 .18 t .20 .21 .21 .23 .23
Sirène d'alarme. Sirène d'alarme. Voir défauts et mémoire alarme et intrusion Effacement de l'indication Mémoire. Défauts Indications de statut GSM/GPRS. Indications de défaut. Configuration du système. A.1 Accès au menu configuration utilisateur e choix d'une option. A.2 Revenir à l'étape précédente ou sortir du menu CONF UTIL A.3 Boutons servant pour la navigation et la configuration. B.1 Définition du plan d'isolation de zone. B.3 Rappel du plan d'isolation de zone. B.4 Programmation des codes utilisateur runne	.14 .15 .15 .15 .16 .16 .18 t .20 .21 .23 .23 .24

B.6 Ajouter ou supprimer des badges de
proximité27
B.7 Ajouter ou supprimer des émetteurs de
télécommande29
B.8 Définition de l'heure et de son format33
B.9 Définition de la date et de son format 34
B.10 Activer ou désactiver l'auto-armement 35
B.11 Définition de l'heure d'auto-armement 35
B.12 Programmation des rapports par SMS et
téléphone privé36
B.13 Activer ou désactiver le bip sirène42
B.14 Programmer le calendrier42
B.15 Activer ou désactiver l'option vocale 45
B.16 Réglage du volume de la centrale ou de la
boîte externe46
B.17 Numero de serie47
7. Fonctions avancées
Options de contrôle et boutons-poussoirs 49
Contrôle automatique ON/OFF49
8. Test périodique par code utilisateur51
Test périodique par partition54
9. Maintenance56
Remplacement des piles des appareils sans fil56
Accès à une zone 24 heures56
Journal d'événements par code utilisateur 56
Sortir du journal des événements57
ANNEXE A : Spécifications
ANNEXE B : Partitionnement
B1. Sélection d'une partition
B2. Armement et désarmement du système 59
B3. La fonction Afficher59
B4. Sirène60
B5. Affichage du statut des partitions60
B6. Zones communes61
ANNEXE C : Glossaire 62
ANNEXE D : Conformité aux normes 64

1. Introduction

Le KP-250 PG2 est un clavier à touches sans fil bidirectionnel doté de la technologie radio PowerG et d'un afficheur digital alphanumérique avec icons. Il peut être associé avec les centrales PowerMaster-10 G2 / PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2 (version 18 et plus). Les centrales PowerMaster-10 G2 / PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2 sont des systèmes d'alarme sans fil extrêmement avancées produites par Visonic Ltd. Elles peuvent enregistrer jusqu'à 10 claviers KP-250 PG2.

2. Autres fonctionnalités

Partitionnement

Le partitionnement vous permet de diviser le système en trois zones contrôlables indépendamment par un utilisateur différent, chacun pouvant armer la partition (zone) à laquelle il a été affecté. Pour plus de détails sur le partitionnement, voir l'ANNEXE B.

Écran de veille

Pour des raisons de sécurité, il peut être nécessaire de masquer les indications d'états (écran LCD et LED) du clavier KP-250 PG2, par exemple en cas d'intrus. Une fois que l'option d'écran de veille a été activée par l'installateur, la fonction s'active lorsqu'aucune touche n'a été appuyée pendant 10 secondes, l'écran s'éteint et les LED n'indiquent plus de statut.

Le fait d'appuyer sur une touche quelconque restaure le fonctionnement normal de l'écran. En outre, l'appui sur les touches Incendie, Urgence ou Alerte déclenchera l'alarme correspondante.

Si l'installateur a configuré la fonction pour renforcer la sécurité, le système vous demandera d'entrer votre code utilisateur ou de présenter votre badge de proximité afin de reprendre un affichage normal.

En cas de partitionnement, l'installateur peut configurer l'écran pour afficher la date et l'heure si aucune touche n'est appuyée pendant 30 secondes.

Badge de proximité

Votre système réagit à des badges de proximité qui ont été préalablement enregistrés. Un tel badge vous permet de conduire diverses tâches sans entrer le code utilisateur, par exemple armer ou désarmer le système, lire le journal des événements, etc.

1. Chaque fois que le code utilisateur vous est demandé, il vous suffit de présenter un badge de proximité valide pour effectuer l'opération voulue sans entrer le code.

-OU -

2. Lorsque le système est désarmé, et après avoir présenté un badge de proximité au clavier KP-250 PG2, le message

"<OK>POUR RETABL" s'affiche. Vous pouvez alors appuyer sur le bouton olor pour armer immédiatement le

système, ou appuyer sur le bouton

s'affiche – puis, appuyez sur le bouton Diok pour armer/désarmer PARTIEL.¹

Remarque: Si vous n'appuyez pas sur le bouton (dans les 3 secondes), le système s'armera automatiquement sur TOTAL et le message suivant s'affichera "ARMEMENT SUR TOTAL EN COURS, VEUILLEZ SORTIR MAINTENANT". Présentez à nouveau le badge de proximité pour DESARMER le système.

Utilisateurs et codes

Les codes de sécurité servent principalement à armer et désarmer le système, ou pour accéder à des informations réservées aux utilisateurs autorisés (voir chapitre 6 section B.4, Programmation des codes utilisateurs).

¹ Dans l'option 2, le clavier du KP-250 PG2 sera désactivé (réponse) si le KP-250 PG2 est attribué à deux ou plusieurs partitions.

Boutons poussoirs cont. Voix et sons

Les fonctions vocales et sonores proposées par le système d'alarme PowerMaster peuvent être contrôlées depuis le clavier KP-250 PG2, selon la liste suivante.

Touc	<u>che</u>	Fonction
1		Augmente le niveau sonore des indications audio locales du KP-250 PG2
4		Réduit le niveau sonore des indications audio locales du KP-250 PG2
7		Active ou désactive le sirène interne ²
2		Enregistre un message vocal à l'intention des autres utilisateurs du système d'alarme
5		Pour écouter un message enregistré par un autre utilisateur du système d'alarme
8		Active ou désactive la fonction de carillon local du KP-250 PG2

Messages vocaux ON/OFF³

Les annonces vocales sur la centrale PowerMaster peuvent être activées ou désactivées en appuyant sur la touche <7> du clavier KP-250 PG2, comme ci-dessous.



Remarque : le système restera dans l'état "MUTE OFF" jusqu'à la sélection de "MUTE ON'.

Enregistrement d'un message

Vous pouvez enregistrer un message vocal sur la centrale PowerMaster via le KP-250 PG2, à l'intention des autres

utilisateurs du système d'alarme. Faites face à la centrale, puis appuyez et maintenez la touche 2 du KP-250 PG2.

Lorsque l'écran affiche PARLER, commencez à parler. Un indicateur de progression est affiché par pas de 25 % : 0%. 25%, 50%, 75%, 100%,

ACTION POUR ENREGISTRER UN

AFFICHAGE RÉSULTANT

MESSAGE

13 2 (appuver et maintenir)

Parler ↓

Arrêter de parler

PARLER		
()	
PARLER		
PARLER ()	100%

ENREG TERMINÉ

D-305364 KP-250 PG2 Guide d'utilisation

² Ne concerne pas le PowerMaster-10

³ Concerne uniquement le PowerMaster-30 G2

Lorsque l'indicateur atteint 100%, le message ENREG TERMINÉ est affiché.

Lorsque vous relâchez le bouton, l'écran revient au mode normal d'affichage de statut, mais en indiquant qu'un message est en attente. Par exemple :

HH:MM PRET MESSAGE

Remarque : en outre, l'icône de message () clignote en bas de l'écran.

Écoute du message

L'écoute du message se fait sur la centrale. Pour écouter un message enregistré par un autre utilisateur du système:

Appuyez sur la touche <u>b</u> du clavier KP-250 PG2 et écoutez. L'écran affiche **LECTURE** et le message sera audible sur le sirène interne de la PowerMaster ou le boîtier vocal externe. Lorsque la lecture est terminée, l'écran repasse en mode normal d'affichage de statut.

3. Armement et désarmement du système

Armement et désarmement simples

Voici un ensemble de procédures pour effecteur un armement ou désarmement simple du système d'alarme.

Préparation à l'armement

Avant tout armement, vérifiez que le clavier KP-250 PG2 affiche PRET.

HH:MM PRET Ceci montre que toutes les zones sont sécurisées et que vous pouvez armer le système à loisir.

Si au moins une zone est ouverte (anomalie) l'écran affichera :

HH:MM NON PRET

Ceci signifie que le système n'est pas prêt à l'armement, dans la plupart des cas parce qu'une ou plusieurs zones ne sont pas sécurisées. Cependant et selon la configuration du système, la cause peut être un problème non résolu, un brouillage, etc.

Pour passer en revue les zones ouvertes, appuyez sur la touche du clavier KP-250 PG2. Ceci affichera les détails et l'emplacement du premier détecteur ouvert de la zone (en général un détecteur de porte ou de fenêtre). Pour corriger le problème, repérez le détecteur et sécurisez-le (en fermant la porte ou la fenêtre). Voir "Localisateur

d'équipement" plus bas. Chaque pression sur la touche du clavier KP-250 PG2 affichera une autre zone ouverte ou indication de problème. Il est vivement recommandé de corriger toutes les zones ouvertes, afin de ramener le système dans l'état "prêt à armer". Si vous ne savez pas comment faire, consultez votre installateur.

<u>Remarque :</u> pour arrêter à tout moment et revenir à l'affichage "PRET", appuyez sur la touche du clavier KP-250 PG2

Localisateur d'équipement : Le système PowerMaster dispose d'un localisateur qui vous aide à trouver quels sont les équipements ouverts ou problématiques, indiqués sur l'écran LCD. Pendant que l'écran LCD affiche un équipement ouvert ou défaillant, la LED sur cet équipement clignote en affichant "c'est moi". L'indication "c'est moi" est affichée dans les 16 secondes et persiste tant que l'écran LCD affiche cet équipement.

Armement 'TOTAL' ou 'PARTIEL'

Si le système est **PRET** ou que Marche forcée est activée, procédez comme suit. Pour plus d'information sur Marche forcée, voir "Armement forcé TOTAL ou PARTIEL" plus bas.

Si le système est NON PRET et que la Marche forcée n'est pas autorisée, repérez et corrigez tous les détecteurs de zone ouverts.

Si vous voulez procéder à l'armement à l'aide de partitions, voir "Processus de sélection de partition" puis procédez comme suit.

Si l'utilisateur a basculé le système depuis un mode de sécurité élevé vers un mode inférieur, par exemple depuis ARMER vers DESARMER, ou depuis TOTAL vers PARTIEL, il devra entrer le code utilisateur ou présenter un badge de proximité, évitant ainsi l'option ARM RAPIDE.

PRESSION	AFFICHAGE RÉSULTANT
	Armement TOTAL ou PARTIEL
Si Arm Rapide est désactivé	PASSER BADGE ou SAISIR CODE : ■
	SORTIR DE SUITE

PRESSION

AFFICHAGE RÉSULTANT

Évacuez le site (MARCHE TOTAL) ou

Passez dans la zone interne (MARCHE PART)

↓ (Délai de sortie) ↓

TOTAL/PARTIEL

En position d'armement, le Voyant ARM est allumé en permanence sur le clavier KP-250 PG2 et la centrale

PowerMaster.

Désarmement et arrêt d'alarme

Entrez dans le site protégé par une zone à délai d'entrée. Lorsqu'il détecte votre pénétration, le système commence à lancer les bips de délai d'entrée pour vous rappeler de désarmer le système avant la fin du délai.

Après le désarmement, le système peut afficher divers messages montrant qu'il est dans un état d'alarme en MEMOIRE. Le message MEMOIRE ne disparaîtra qu'au réarmement du système. Pour désarmer le système, procédez comme suit :



Saisir le code ou présenter le badge

Code / Passer badge

Dans l'état désarmé, le Voyant ARM est éteint sur le clavier KP-250 PG2 et la centrale PowerMaster. Le désarmement du système arrête également la sirène d'alarme, qu'elle ait été déclenchée lorsque le système était armé ou non.

Désarmement sous agression

Si vous être forcé de désarmer le système, entrez le code agression (2580 par défaut ou tout autre code défini par l'installateur). Le désarmement se fera normalement mais une alarme silencieuse sera envoyée à la station de télésurveillance

Processus de sélection de partition

L'accès à une partition donnée se fait via un code individuel ou un badge de proximité. Il est impossible d'accéder au MENU INSTALLER si l'une des partitions est dans le mode TOTAL ou PARTIEL.

Avant d'essaver d'effectuer une opération sur une partition donnée, vous devez procéder comme suit afin de sélectionner la ou les partitions voulues/autorisées à l'aide d'un code individuel ou d'un badge de proximité :



Remarques :

- 1. Un bip d'erreur est émis lorsque vous sélectionnez une partition dans laquelle aucun détecteur ou dispositif n'a été enregistré.
- sera affiché sur l'écran du 2. Si une partition est activée mais qu'elle ne contient aucune zone, l'icône clavier KP-250 PG2

Options spéciales d'armement et de désarmement

Inutile de désarmer le système pour cela : il suffit d'appuyer sur

Le KP-250 PG2 vous propose d'autres options d'armement et de désarmement, allant au-delà des fonctions simples:

Basculer de PARTIEL à TOTAL

Inutile de désarmer le système pour cela : il suffit d'appuyer sur Leiflet sera le même que via la procédure Marche TOTAL plus haut. Évacuez les locaux avant la fin du délai de sortie.

Basculer de TOTAL à PARTIEL



. Comme cette opération réduit le niveau de

sécurité, le KP-250 PG2 s'assurera de vos droits en vous demandant d'entrer votre code maître ou code utilisateur, ou de présenter votre badge de proximité.



En position d'armement, le Voyant ARM clignote sur le clavier KP-250 PG2 et la centrale PowerMaster.

Armement TOTAL ou PARTIEL 'instantané'

Le fait d'appuyer sur 🖳 durant le délai de sortie arme le système en mode "instant", ce qui supprime la temporisation d'entrée. Toute détection dans une zone temporisée déclenchera ainsi une alarme instantanément. Pour un armement TOTAL-INSTANT, procédez comme suit .



En position d'armement, le Voyant ARM est allumé sur le clavier KP-250 PG2 et la centrale PowerMaster.

Armement forcé TOTAL ou PARTIEL

L'armement forcé vous permet d'amer le système même dans l'état "NON PRET". Toutes les zones ouvertes seront ignorées pour la durée de l'armement.

Remarque : lors d'un armement forcé, le système "proteste" en émettant un son continu durant le délai de sortie et jusque 10 secondes avant sa fin. Vous pouvez arrêter ce signal en appuyant de nouveau sur le bouton d'armement. Si l'armement forcé est activé et que vous voulez armez un système qui affiche NON PRET, procédez comme suit :

PRESSION	AFFICHAGE RÉSULTANT
	PASSER BADGE ou SAISIR CODE : ■
Saisir le code ou présenter le badge	Code / Passer badge
	MARCHE TOTALE
	SORTIR DE SUITE
	\downarrow (Délai de sortie) \downarrow
Évacuer les locaux	TOTAL
\circ	

En position d'armement, le Voyant ARM est allumé sur le clavier KP-250 PG2 et la centrale PowerMaster.

N'oubliez pas : l'armement forcé réduit la sécurité !!

L'armement forcé "PARTIEL" se fait d'une manière similaire :



En position d'armement, le Voyant ARM clignote sur le clavier KP-250 PG2 et la centrale PowerMaster.

Armement en mode mémo clé

S'il est activé par l'installateur, ce mode permet à un parent toujours au travail de vérifier si les enfants sont revenus de l'école et ont désarmé le système. Le système enverra un message spécial "memclé" lorsqu'il est désarmé par un "utilisateur mémo clé".

Les utilisateurs mémo clé disposent de codes utilisateur ou d'émetteurs de télécommande 5 à 8 (PowerMaster-10 G2) ou 23-32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2). Le message mémo clé est considéré comme une alerte au lieu d'une alarme. Il sera donc envoyé aux téléphones privés programmés par l'utilisateur comme cible des messages d'alerte.

L'armement memo clé n'est possible qu'au moment de l'armement "TOTAL". Pour un armement en mode MÉMO CLÉ, procédez comme suit :



Remarque : le mode mémo clé doit avoir été activé par votre installateur.

En position d'armement, le Voyant ARM est allumé sur le clavier KP-250 PG2 et la centrale PowerMaster.

Déclenchement d'alarmes

Voici diverses méthodes pour déclencher des alarmes.

Déclencher une alarme panique

Vous pouvez déclencher manuellement une alarme panique, dans les modes armé ou désarmé. Voici la procédure :



Déclencher une alarme incendie ou d'urgence

Vous pouvez déclencher une alarme incendie ou une alarme d'urgence silencieuse dans les modes armé ou désarmé, comme suit :

PRESSION	AFFICHAGE RÉSULTANT
	AL INCENDIE
OU	
+ IŬ	URGENCE
pendant 2 secondes	Puis, si ou quand le système est dans le mode désarmé :
	HH:MM PRET
	🤇 (en alternance) 🍏
	PRET MEMOIRE
Pour arrêter l'alarme, appuyez s	ur et saisissez votre code utilisateur.

CARILL ON/OFF

PRESSION	AFFICHAGE RÉSULTANT
8	CARILL ON
8	CARILL OFF
	\downarrow
	HH:MM PRET

Le voyant CHIME s'allume sur le clavier KP-250 PG2 lorsque "carill on" est sélectionné.

Réglage du volume des bips du clavier

Le schéma suivant montre comment augmenter ou réduire le niveau sonore en appuyant sur les touches <1> et <4> du clavier KP-250 PG2 (en supposant que le volume était initialement au minimum ou au maximum).



4. Statut du système et indications



Remarque : les icônes et numéros sur le clavier ci-dessus ne sont là qu'à titre d'illustration.

Lorsqu'une commande est lancée, la LED du clavier KP-250 PG2 clignote une fois pour indiquer la transmission de la commande à la centrale. Si l'opération réussit, la LED verte s'allume brièvement et un "son gai" est émis. Si l'opération échoue ou ne peut être terminée, par exemple si le système est "Non prêt", la LED rouge s'allume et le "son triste" est émis.

Écran LCD et indicateurs sonores généraux

L'écran sur deux lignes sert à afficher le statut du système et les événements, l'heure et la date, des instructions de programmation et un journal des événements

Les sons émis lors de l'utilisation du système sont les suivants :

Son	Définition
-	Un seul bip, émis lors de la pression sur une touche
┛┛	Deux bips indiquent le retour automatique au fonctionnement normal (temps dépassé).
┛┛┛	Trois bips indiquent un défaut
10	Son gai (), indique que l'opération effectuée a réussi.
18	Son triste (), indique l'échec de l'opération effectuée ou une mauvaise manipulation

Indications d'armement

Le tableau ci-dessous présente les touches d'indication d'armement et leur définition.

Icônes et indications sur touches	Indication d'armement
	MARCHE TOTAL
	MARCHE PART
	A L'ARRET
Ces icônes apparaissent successivement	DÉLAI DE SORTIE

Indications générales

Les indications Pret/Non prêt, Alarme mémoire, défaut and Batterie basse sont fournies conformément au tableau suivant :

Indication	Signification
1	KP-250 PG2 Volume +
2	Enregistrer un message
3	PGM on
4	KP-250 PG2 Volume -
5	Lire un message
6	PGM off
7	Couper le sirène interne PowerMaster
8	CARILL ON/OFF
9	Contrôle PGM
*	Bouton journal événements / enregistrement
0	Instant

Indication	Signification
	KP-250 PG2 batterie basse.
N	Échec de communication : KP-250 PG2 est hors de portée de la centrale
₩ W	Mémoire/alarme en partition ou system
	Un message est en attente sur la centrale
ß	Le système est en MODE INSTAL ou CONF UTIL
	Indique à l'utilisateur de présenter le badge de proximité (à l'endroit de cette indication).
	AC ON Non pris en charge dans cette version
	Statut CARILL ON/OFF du clavier
	Défaut système
ESC	Echap
	Précédent

Indication	Signification
#	Sélection de partition
"	Composeur pour appeler des numéros de tél. (usage futur)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DEF ALIM Non pris en charge dans cette version

Indication	Signification
(1) OK	Info. / OK
	Suivant
	Rejeter / annuler

Sirène d'alarme

Le système PowerMaster intègre une ou plusieurs sirènes très puissantes, activées en cas d'alarme. Une sirène peut retentir depuis la centrale ou depuis un autre appareil, et peut faire partie d'un composant du système.

Type d'alarme	Représentation graphique du signal	Description du signal
Cambrioleur / 24 heures / panique		Continue
Incendie		ON - ON - ON - pause - ON - ON - ON - pause
Inondation		ON - pause - ON - pause - ON - pause
Gaz		ON - ON - ON - ON - pause - ON - ON - ON - ON - pause
Test*	- (sirène externe et sirène interne)	Continue pendant 2 secondes (un fois)

* Pas dans tous les modèles

5. Voir défauts et mémoire alarme

Indication mémoire alarme et intrusion

Le KP-250 PG2 conserve en mémoire les événements d'alarme et d'intrusion survenus durant la dernière période d'armement.

Remarque : les événements d'alarme ne sont mémorisés qu'après la "période d'abandon". Si vous désarmez le système immédiatement (avant la fin de la période d'abandon), il n'y aura pas d'événement en mémoire

A. Indication d'une alarme ou d'une intrusion

Si le système est désarmé après un événement d'alarme, un message clignotant MEMOIRE sera affiché comme suit :

HH:MM PRET	
MEMOIRE	

B. Affichage d'information sur les alarmes intrusion et autoprotection

Pour consulter le contenu de la mémoire, appuyez sur le bouton

EXEMPLE : une alarme a été déclenchée car la porte du garage (zone 12) a été ouverte **puis refermée**. En outre, le détecteur de mouvement dans la chambre (zone 7) a envoyé un message "Autoprotection" car son capot a été retiré.



D'autres pressions sur le bouton of loc afficheront des détails sur les autres événements d'intrusion (le cas échéant), ou remettront l'affichage dans l'état initial (voir A ci-dessous).

Si le système est NON PRÊT, l'écran affiche d'abord les zones ouvertes puis les événements dans la mémoire d'alarme.

Effacement de l'indication Mémoire

Pour effacer l'indication "Mémoire" vous devez d'abord afficher la cause de l'alarme, comme décrit ci-dessus. Une fois revenu à l'écran "Prêt", appuyez sur et entrez le code si demandé, puis appuyez sur désarmement le code. Le message "Mémoire" ne sera plus affiché. L'indication "mémoire" et le contenu seront également effacés au prochain armement du système.

Défauts

A. Indication d'un défaut d'état

Si le système détecte un défaut sur l'un des appareils enregistrés, l'indicateur DEFAUT est affiché, 3 bips sont émis par minute, et un message clignotant **DEF** est affiché comme suit.



B. Affichage d'information d'un défaut

Tous les messages de défauts doivent être vus et pris en compte comme suit :

EXEMPLE : le contact dans la cuisine (zone 9) indique une batterie basse, le détecteur IR dans le salon (zone 15) est inactif, et l'envoi d'un message à votre n° de téléphone a échoué. Cependant, ces défauts n'empêchent pas le système d'être "prêt à être armé".



IMPORTANT ! Si les bips de défaut vous dérangent, désarmez le système (même s'il est déjà désarmé). Ceci arrêtera les bips de défaut pendant 4 heures.

C. Consulter en même temps les défauts et la mémoire

Si des **alarmes intrusion** ou autoprotection sont mémorisées alors qu'un **défaut** est en cours, l'écran affichera d'abord la mémoire d'alarme puis les événements de défaut, comme indiqué ci-dessus dans les sections A et B.

Indications de statut GSM/GPRS

Après la lecture de tous les messages de défaut, et si une carte SIM est installé dans la centrale, le KP-250 PG2 indiquera la puissance du signal GSM : "GSM RSSI FORT" / "GSM RSSI BON" / "GSM RSSI BAS".

Si une caméra PIR est enregistrée dans le système, la centrale affichera "initialiser GPRS" pour signaler que le modem s'initialise. Ce message est affiché après tous les messages de défaut et immédiatement après l'indication de la puissance du signal GSM (si une carte SIM est installée).

Indications de défaut

Les indications de défaut (indicateur DEFAUT allumé et message DEF clignotant) disparaissent lorsque vous éliminez la cause du défaut.

Panne	Signification
UNIDIR	L'appareil fonctionne mais ne peut "entendre" la centrale. La centrale ne peut configurer ni contrôler l'appareil. La consommation d'électricité augmente.
DEF ALIM	L'appareil n'est pas alimenté en électricité.
NETTOYAGE	Le détecteur d'incendie doit être nettoyé
DEF COMM	Un message n'a pas pu être envoyé au centre de surveillance ou à un n° de téléphone personnel (ou le message a été envoyé mais n'a pas été accusé)
BATT CENTR BASSE	La pile de secours de la centrale est faible et doit être remplacée (voir section 7.3 du guide d'installation de la PowerMaster-10/30 G2 ou la section 5.2 du guide d'installation de la PowerMaster-33).
AUTOPR CENT OUV	La centrale a subi une intrusion, son capot a été ouvert ou elle a été décrochée du mur.

Panne	Signification
DEFAUT GAZ	Panne du détecteur de gaz
DEF RESEAU GSM	Le communicateur GSM ne peut se connecter au réseau cellulaire.
BROUILLAGE	Détection d'un signal radio qui bloque toutes les fréquences de communication entre les détecteurs et la centrale.
DEF LIGNE TEL	Problème avec la ligne téléphonique
BATT BASSE	La pile de l'appareil indiqué est en fin de vie.
ABSENT	Un appareil ou un détecteur n'a pas communiqué avec la centrale depuis un certain temps.
COMM NON ETBLI	Un appareil a été mal installé ou pas du tout, ou ne peut établir de communication avec la centrale après son installation.
SIGNAL GSM FAIBL	Le système de communication GSM a détecté que le signal du réseau GSM est faible
DEF ALIM SIRENE	La sirène n'est pas alimentée
DEF AUTOPROT	Le détecteur est en état d'intrusion
DEFAUT	Le détecteur signale un défaut
DEF TEST IMMER	Le détecteur donne une alarme en mode test d'immersion

6. Configuration du système

Ce chapitre explique les fonctions de programmation du système PowerMaster via le clavier KP-250 PG2.

Pour accéder aux menus de configuration utilisateur, il faut d'abord enregistrer le KP-250 PG2 auprès du système. Les instructions pour enregistrer le clavier KP-250 PG2 sont en section 11.4 du guide d'installation du KP-250 PG2.

L'utilisateur maître a accès à tous les menus de configuration utilisateur, alors qu'un utilisateur standard n'accède qu'aux menus d'isolation (voir la section B.4 de ce chapitre, qui détaille le concept des codes d'utilisateur maître et standard).

A.1 Accès au menu configuration utilisateur et choix d'une option

La procédure suivante décrit comment accéder au menu de configuration utilisateur et s'y déplacer.

Les descriptions détaillées des options de configuration sont en fin de procédure.

Pour sortir du menu de configuration utilisateur, voir section A.2.

1. Le menu "CONF UTIL" n'est accessible que si le système est désarmé.

 Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.

A. Pour accéder au menu CONF UTIL







A.2 Revenir à l'étape précédente ou sortir du menu CONF UTIL

Durant le processus de configuration, il est souvent nécessaire de revenir à l'étape ou à l'option précédente ("remonter d'un niveau") ou de sortir du menu de configuration utilisateur.

1. Pour remonter d'un niveau

Pour remonter d'un niveau durant la configuration, appuyez une ou plusieurs fois sur remonter d'un niveau ou revenir à l'étape précédente de configuration.

Chaque appui vous fera

2. Pour sortir du menu CONF UTIL

1.	N'importe quel écran	Pour sortir du menu [CONF UTIL], remontez dans le menu (voir ci-dessus) en appuyant plusieurs fois sur [SCC] jusqu'à ce que l'écran indique [<ok> PR</ok>
2.	B ESC ou	QUITTER], ou mieux encore, appuyez une fois sur pour revenir immédiatement à l'écran de sortie [OK> PR QUITTER].
	<ok> PR QUITTER</ok>	Lorsque l'écran indique [<ok> POUR QUITTER</ok>], appuyez sur
3.	16]ок	
	12:00 PRET	Le système sort du menu [CONF UTIL], retourne dans état désarmé normal et affiche PRET.

A.3 Boutons servant pour la navigation et la configuration

Lest touches du clavier servent à diverses fonctions durant la programmation. Le tableau ci-dessous décrit en détail la fonction ou l'utilisation de chaque bouton.

Bouton	Définition	Fonction de navigation / paramétrage
->	SUIVANT	Pour passer / faire défiler en avant les options de menu suivantes.
÷	PRECEDENT	Pour retourner / faire défiler en arrière les options de menu.
0 0K	ОК	Pour sélectionner une option de menu ou confirmer un paramètre ou une action.
ESC	Echap	Pour remonter d'un niveau dans le menu ou revenir au paramètre précédent .
<u>ل</u>	Suppr / annul	Pour modifier un champ ou revenir à l'écran [<ok> SORTIE] pour quitter la programmation.</ok>
0_9		Pavé numérique servant à entrer des données numériques.
#	Sélection de partition	Pour modifier le statut des partitions lors de la programmation des codes utilisateur

B.1 Définition du plan d'isolation de zone

L'isolation permet de n'armer qu'une partie du système, autorisant la libre circulation dans certaines zones même lorsque le système est armé. Elle sert aussi à mettre hors service temporairement des zones en panne qui nécessitent une réparation, ou de désactiver un détecteur, par exemple lorsque vous décorez une pièce.

 Ici vous pourrez définir le plan d'isolation de zone, en vous déplaçant dans la liste des détecteurs enregistrés par votre système PowerMaster, et rejeter (désactiver) les détecteurs en panne ou perturbés (PRET ou NON PRET) ou de réactiver des zones (détecteurs) isolées.

Une fois défini un plan d'isolation, vous disposez de 3 options :

- > Pour consulter rapidement les zones isolées (voir section B.2).
- > Pour réactiver rapidement une zones isolée (voir section B.1).
- > Pour répéter (rappeler) le dernier plan d'isolation de zone utilisé (voir section B.3).
- Les zones ne seront isolées que durant un seul cycle désarmement-armement. Le fait de désarmer le système après l'avoir armé suspend tout le plan d'isolation, mais vous pouvez le rappeler et le réutiliser (voir section B.3).
 - 2. Les zones incendie ne peuvent pas être isolées.
 - Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées 1 etc. Voir le tableau à la fin de la section B.3.

N'OUBLIEZ PAS QUE L'EJECTION DE ZONE AFFAIBLIT LA SECURITE !

A. Pour isoler une zone



B.2 Consultation du plan d'isolation de zone

 Ici vous pouvez consulter rapidement le plan d'isolation de zones, qui présente celles qui ne seront pas activées durant la prochaine session d'armement.

1.	VOIR EJECTION	Accédez au menu [CONF UTIL] et sélectionnez l'option [VOIR.EJECTION] ¹ puis appuyez sur OloK. ²
	€€∣ок	
2.	LISTE ISOLATIONS	L'écran affiche maintenant [LISTE ISOLATIONS]
	K@ → ou <-	Appuyez de manière répétée sur les boutons -> ou -, pour voir toutes les
		sur pour quitter. ⁹
3.	Z04: ISOLEE	
	Z04: P1 P2 P3	
	Ø	
	Cuisine	

B.3 Rappel du plan d'isolation de zone

 Cette option sert à répéter (rappeler) le dernier plan d'isolation afin de l'utiliser pour la prochaine session d'armement.

1.	RAPPEL ISOLATION	Accédez au menu [CONF UTIL] et sélectionnez l'option [RAPPEL ISOLATION] ¹ puis appuyez sur Olok. ^{2,6}
	133 <mark>0</mark> ОК	
2.	<ok> POUR RAPPEL</ok>	L'écran affiche maintenant [<ok> POUR RAPPEL</ok>]. ⁷
		Pour rappeler le dernier plan d'isolation utilisé, appuyez sur 🚺 ok.
	1 0к	
	ISOLATION RAPPELEE	Un "son gai" ℐ☺ est émis. L'écran affiche [ISOLATION RAPPELEE] puis revient l'étape " CONF UTIL " 1. ⁹

	Informations complémentaires (section B.1- B.3)
1	Des instructions détaillées sur la sélection de la configuration utilisateur sont aux sections A.1 et A.2.
2	Ce menu n'est affiché que si l'installateur a configuré l'ISOLATION.
3	Le STATUT à droite du numéro de zone indique si la zone est PRETE, NON PRETE ou ISOLEE.
4	Ceci n'est affiché que si le PARTITIONNEMENT a été activé.

5	 a. Si la zone sélectionnée "n'est pas isolée", l'écran vous demande d'appuyer sur [<ok> PR ISOLER]. Si la zone sélectionnée est déjà "isolée", l'écran vous demande d'appuyer sur [<off> PR EFFACER].</off></ok> b. Pour annuler et revenir à l'étape précédente, appuyez sur -> ou <-
6	Ce menu n'est pas affiché si le Partitionnement est activé.
7	L'écran vous propose alors d'appuyer sur [<ok> POUR RAPPE</ok> L] afin de répéter le dernier plan d'isolation. Pour annuler et revenir au menu de configuration utilisateur, appuyez sur
8	Vous pouvez maintenant répéter les étapes 2 à 4 pour rejeter ou réintégrer une autre zone. Pour terminer cette session et sélectionner d'autres options du menu, ou arrêter de programmer, suivez les instructions de la section A.2.
9	Vous pouvez maintenant choisir une autre option du menu de configuration utilisateur (voir section A.1) ou arrêter la programmation (voir section A.2).

B.4 Programmation des codes utilisateur

Vous pouvez autoriser jusqu'à 8 personnes (PowerMaster-10 G2) ou 48 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) à armer et désarmer le système, en leur fournissant un code personnel de sécurité à 4 chiffres (le code 0000 n'est pas admis) et en leur attribuant différents niveaux de sécurité et de fonctionnalités. Vous pouvez aussi enregister jusqu'à 8 (PowerMaster-10 G2) ou 32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) télécommandes multifonctions, qui permettront d'armer, désarmer et contrôler aisément, même de l'extérieur du site, le système sans accéder au KP-250 PG2 ou à la centrale (voir section B.7 Ajouter ou supprimer des télécommandes). Le code agression est un code spécial qui désarme le système et envoie une alarme silencieuse au centre de télésurveillance.

Il existe deux types d'utilisateurs : maître et standard. Le tableau ci-dessous résume les opérations possibles selon le type d'utilisateur :

Type d'utilisateur	Fonction
Utilisateur maître	 Armer/désarmer Ejection de zone Autoriser d'autres codes utilisateur Définir d'autres codes utilisateur Rapporter à un tél. privé Enregistrer ou supprimer des badges de proximité Enregistrer ou supprimer des télécommandes Armement automatique Activer le bip sirène Définir le format de date et heure Lire le journal des événements Programmer le code agression Programmer le calendrier Activer ou désactiver l'option vocale Régler le volume
Utilisateur standard	Armer/désarmer Options d'isolation de zone

Les codes utilisateurs sont attribués comme suit :

Code utilisateur 1, attribué à l'utilisateur maître du système (le propriétaire). C'est le seul code qui donne accès au menu de configuration utilisateur. Par défaut, le code maître est 1111. Ce code doit être remplacé au plus vite par un code secret personnel.

Codes utilisateur 2-4 (PowerMaster-10 G2), 2-22 et 33-48 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2), attribués à des membres de la famille, des collègues etc. Ils permettent d'armer ou désarmer le système ou certaines partitions, comme défini par l'utilisateur maître. Ceci est accessible depuis le menu "Configuration utilisateur" et uniquement pour "lisolation de zone", à condition que l'option soit activée dans le menu Installateur. Codes utilisateur 5-8 (PowerMaster-10 G2), 23-32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2), comparables aux codes utilisateurs 2-4 (PowerMaster-10 G2) et 2-22 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) mais peuvent être attribués à des utilisateurs "Mémo clé" (surveillance d'enfants). Une explication détaillée des utilisateurs Mémo clé se trouve au chapitre 3.



Option partition (pour plus d'informations, voir ANNEXE B)

Votre système d'alarme peut répartir les zones en un maximum de 3 partitions (groupes) via le menu Installateur. Ces partitions sont désignées par P1, P2 & P3. Chaque partition peut être armée ou désarmée séparément, permettant de sécuriser certaines parties des locaux.

L'utilisateur maître peut autoriser chacun des 8 (PowerMaster-10 G2) ou 48 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) utilisateurs du système à armer et désarmer toute combinaison de partitions.

- lci, vous pouvez programmer (ou modifier) les 8 (PowerMaster-10 G2) ou 48 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) codes utilisateur et définir lesquels pourront armer et désarmer le système.
- La valeur par défaut du code maître (1111) est la même pour tous les systèmes PowerMaster et elle est largement connue. Nous vous recommandons vivement de la remplacer par un code secret et unique.
- 2. Le code "0000" n'est pas accepté ! Ne l'utilisez pas.
- Le code agression (2580 par défaut) est défini dans le menu Installateur et ne peut être choisi comme code utilisateur normal. Toute tentative de le programmer sera rejetée.
- Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.

A. Pour programmer un code utilisateur



B. Pour définir les autorisations de partitions*





₽[©] Retour à l'étape 3

tape 3 Un "son gai" ه 😳 est émis. L'écran confirme le réglage des partitions. ⁹

Informations complémentaires (section B.4)		
1	Des instructions détaillées sur la sélection des options sont aux sections A.1 et A.2.	
2	L'écran affiche le 1 ^{er} code utilisateur (le maître) dans la liste des 8 (PowerMaster-10 G2) ou 48 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) codes utilisateurs. Si vous n'avez pas encore changé le code par défaut (1111), nous vous recommandons de le faire maintenant.	
3	a. L'écran affiche le code utilisateur actuellement programmé à cet emplacement (p.x. 5327). b. Le curseur clignote sur le premier chiffre du code. c. Si l'emplacement est libre, le code affiché est (0000).	
4	Vous pouvez déplacer le curseur au caractère suivant ou précédent en appuyant sur ➡> ou ◀ Une pression sur 💣 efface le chiffre où est le curseur ainsi que tous ceux à sa droite.	
5	a. Le nouveau code est affiché momentanément sans le curseur, avant de revenir à l'étape 3. b. Si le Partitionnement est activé, continuez à l'étape 6.	
6	Vous pouvez maintenant répéter les étapes 3 à 5 pour programmer ou modifier un autre code utilisateur. Pour terminer cette session et sélectionner d'autres options du menu, ou arrêter de programmer, suivez les instructions de la section A.2.	
7	Ce paramétrage ne peut être fait qu'après les étapes 1 à 5 de la section B.4A.	
8	À cette étape, le fait d'appuyer sur le bouton 🗯 bascule entre les deux colonnes.	
9	Vous pouvez maintenant répéter les étapes 3 à 7 pour programmer ou modifier un autre code utilisateur.	

B.5 Programmer le code agression

Un message d'alarme d'agression (embuscade) peut être envoyé au centre de télésurveillance, si vous êtes contraint de désarmer le système sous la menace. Pour lancer un message agression, vous devez désarmer le système en utilisant le code agression (2580 par défaut)

Pour programmer le code agression.

Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.



CODE AGRESSION 6973 Lorsque l'écran indique le code agression que vous voulez programmer, appuvez 0 OK

(33⊃ 🖸 | ОК 3.

₽[©] Retour à l'étape 1

Un "son gai" a 😳 est émis et l"écran confirme le code enregistré. 4

	Informations complémentaires (section B.5)	
1	Des instructions détaillées sur la sélection de la configuration utilisateur sont aux sections A.1 et A.2.	
2	L'écran affiche le code agression par défaut (2580).	
3	Ne pas définir le code agression sur un code installateur ou utilisateur.	
4	Vous pouvez maintenant choisir une autre option du menu de configuration utilisateur (voir section A.1) ou arrêter la programmation (voir section A.2).	

B.6 Ajouter ou supprimer des badges de proximité

sur

Un utilisateur du système d'alarme peut utiliser un badge de proximité au lieu de saisir son code utilisateur pour effectuer diverses fonctions comme armer, désarmer, lire le journal d'événements, etc.

Chaque fois qu'un code utilisateur est requis, il suffit de présenter un badge de proximité en vigueur au lieu de saisir le code.

Voici comment ajouter (enregistrer) un nouveau badge de proximité ou en supprimer si nécessaire.

Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.

A. Pour ajouter (enregistrer) un badge de proximité





🞜 😳 Retour à l'étape 2

L'écran affiche [PERIF ENREGISTRE], un "son gai" A S et émis, puis l'écran passe à [**701:Badge(Prox)**]. 56



₽ O Allez à l'étape 3

⁴ Lorsque le partitionnement est activé

	Informations complémentaires (section B.6)
1	Des instructions détaillées sur la sélection de la configuration utilisateur sont aux sections A.1 et A.2.
2	L'écran affiche le premier badge (n°1) dans la liste des 8 (PowerMaster-10 G2) ou 32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) badges.
3	Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur le bouton 🔸 .
4	Si le badge était déjà enregistré dans le système, , le KP-250 PG2 l'affiche ainsi que l'ID du badge, par exemple " DEJA APPRIS T01:Badge(Prox) ".
5	Si le Partitionnement est activé, continuez à l'étape 6.
6	Vous pouvez maintenant enregistrer un autre badge. Vous pouvez aussi choisir une autre option du menu de configuration utilisateur (voir sections A.1 et A.2) ou quitter la programmation (voir section A.3).
7	Si aucun badge n'a été enregistré dans le système, l'écran affiche [PERIF NON EXIST].
8	Pour annuler la procédure, appuyez sur le bouton ->.
9	Ce paramétrage ne peut être fait qu'après les étapes 1 à 5 de la section B.6A.
10	Vous pouvez maintenant répéter les étapes 2 à 7 pour programmer ou modifier un autre badge de proximité.
11	Vous pouvez maintenant ajouter ou modifier un autre badge. Vous pouvez aussi choisir une autre option du menu de configuration utilisateur (voir sections A.1 et A.2) ou quitter la programmation (voir section A.3).

B.7 Ajouter ou supprimer des émetteurs de télécommande

Chacun des 8 (PowerMaster-10 G2) ou 32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) utilisateurs du système peut recevoir une télécommande pour armer, désarmer et contrôler le système plus aisément et rapidement. Chacune d'entre ellles devra recevoir un numéro de série de 1 à 8 (PowerMaster-10 G2) ou 1 à 32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) et être enregistrée dans le système en conséquence.

Option partition (pour plus d'informations, voir ANNEXE B).

Si l'option partition est activée dans le KP-250 PG2, l'utilisateur maître peut autoriser chacune des 8 (PowerMaster-10 G2) ou 32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) télécommandes à armer et désarmer toute combinaison de partitions, sans relation avec les autorisations du code utilisateur correspondant.

- Ici, vous pouvez ajouter (enregistrer) les 8 (PowerMaster-10 G2) ou 32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) télécommandes et définir lesquelles pourront armer et désarmer le système, ou les supprimer si nécessaire.
- Avant tout, regroupez toutes les télécommandes que vous voulez enregistrer, et assurez-vous que les piles sont installées et qu'ils sont actifs (la LED clignote lors de l'appui sur l'un des boutons).
 - Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.

A. Pour ajouter (enregistrer) une télécommande

1.	TLCMD	Accédez au menu [CONF UTIL] et sélectionnez l'option [TLCMD] puis appuyez sur Olok. 1
	҈®∣ок	
2.	AJOUT NV	L'écran affichera [AJOUT NV TLCMD]. 4
	TLCMD	Pour enregistrer un nouvel émetteur, appuyez sur
	13 0 ЮК	
3.	ENREGIS.MAINT ou ENTR ID:xxx-xxxx	L'écran vous propose deux méthodes pour enregistrer un émetteur de télécommande :
		A : EMETTRE : Appuyez et maintenez le bouton AUX * sur l'émetteur voulu,
		jusqu'à ce que la LED soit allumée en permanence. ² Cette procédure termine l'enregistrement.
4a.	APPAR.ENREGISTR No. ID 300-5786	Si l'enregistrement a réussi, un "son gai" ℐ☺ est émis et l'écran affiche brièvement [APPAR.ENREGISTR] puis affiche les détails de l'émetteur. Passez à
	Ø	l'Etape 5.
	APPAR.ENREGISTR F01:TELEC	
	⊅ ☺ Allez à l'étape 5	
4b.	No. ID 300-5786	B : Enregistrement à l'aide de l'ID du dispositif : Entrez les 7 chiffres
	в €∣ок	Pour terminer l'enregistrement, voir note 9 du tableau des informations complémentaires ci-dessus.
	ID ACCEPTE	Si un ID valide a été saisi, un "son gai" ゅじ est émis et l'écran affiche brièvement
		[ID ACCEPTE] puis affiche les détails de l'émetteur. Passez à l'Etape 5.
	⊅ ☺ Allez à l'étape 5	
5.	F01:TELEC No. ID 300-5786	L'écran affiche le n° de série attribué à l'émetteur (n° utilisateur), qui est toujours le premier numéro libre, puis l'ID de l'émetteur, par exemple : [F01/TELEC] en alternance avec [No. ID 300-5786].
	168 → ou ←	Pour attribuer l'émetteur à un autre utilisateur, par exemple le 5, entrez [05] ou
	F05:TELEC	cliquez sur les boutons clique
		puis appuyez sur CTOK pour confirmer.
	1€ 0 ок	
	🞜 😳 Retour à l'étape 2	L'écran affiche [PERIF ENREGISTRE] ou [ID ACCEPTE] si l'émetteur a été enregistré en entrant son ID, un "son gai" A ⁽) et émis puis l'écran affiche [F01:TELEC]. ⁵⁶

B. Pour définir les autorisations de partitions⁵



⁵ Lorsque le partitionnement est activé D-305364 KP-250 PG2 Guide d'utilisation

5.	1 € 0 ок	
	 PR SUPPR	L'écran affiche maintenant [POUR SUPPR]. ⁸
6.	کی Allez à l'étape 3 ب	Pour supprimer l'émetteur, appuyez sur le bouton
	SUPP TLCMD	Un "son gai" &

	Informations complémentaires (section B.7)		
1	Des instructions détaillées sur la sélection de la configuration utilisateur sont aux sections A.1 et A.2.		
2	La LED s'éteindra après quelques secondes. Si les communications avec la centrale sont difficiles, la LED pourra clignoter quelques secondes de plus, le temps d'essayer d'établir la communication. Pendant ce temps, les touches de la télécommande sont désactivées.		
3	L'écran affiche le premier émetteur (n°1) dans la liste des 8 (PowerMaster-10 G2) ou 32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) émetteurs.		
4	Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur le bouton		
5	Si le Partitionnement est activé, continuez à l'étape 6.		
6	Vous pouvez maintenant enregistrer un autre émetteur. Vous pouvez aussi choisir une autre option du menu de configuration utilisateur (voir sections A.1 et A.2) ou quitter la programmation (voir section A.3).		
7	Si l'émetteur était déjà enregistré dans le système, "le KP-250 PG2 l'affiche ainsi que l'ID du badge, par exemple " DEJA APPRIS F01:TELECS ".		
8	Avant de supprimer un émetteur, identifiez-le soit par son numéro (par exemple F06) soit par son ID affiché à l'écran, et vérifiez que c'est bien celui que vous voulez supprimer.		
9	<u>Enregistrement à l'aide de l'ID du dispositif :</u> L'étape 4b vous permet d'enregistrer l'ID du dispositif et de terminer la programmation sans avoir l'appareil en main (ceci peut être fait hors site par l'installateur). L'enregistrement peut se faire plus tard en suivant la procédure de l'étape 3 et sans entrer dans le menu de configuration utilisateur.		
10	Ce paramétrage ne peut être fait qu'après les étapes 1 à 5 de la section B.7A.		
11	une icône de rectangle est alors affichée en regard des partitions qui viennent d'être sélectionnées.		
12	Vous pouvez maintenant répéter les étapes 2 à 8 pour programmer ou ajouter une télécommande.		
13	Pour annuler la procédure, appuyez sur le bouton 🔸 .		
14	Vous pouvez maintenant ajouter ou supprimer un autre émetteur, choisir une autre option du menu de configuration utilisateur ou arrêter la programmation (voir sections A.1 et A.2).		

B.8 Définition de l'heure et de son format

- Ici vous pouvez programmer ou régler l'horloge interne, pour afficher l'heure dans le format voulu.
- Vous pouvez choisir un format sur 24 ou sur 12 (AM/PM) heures.

 Lisez avec attention la section "Informations complémentaireS" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.

A. Pour régler le format d'heure



B. Pour régler l'heure 5

4.	FORMAT US - 12 H HEURE: <u>0</u> 3:15P	À l'endroit où clignote le curseur, entrez l'heure voulue avec le clavier numérique, par exemple "8:55A". ^{3 4}
5.	1€ 0 ок	Lorsque vous êtes satisfait, appuyez sur Plok pour confirmer.
	FORMAT US - 12 H HEURE: 08:55A	Un "son gai" 4 $_{\odot}$ est émis, l'écran affiche l'heure définie puis revient à l'étape 1. 6,7

Informations complémentaires (section B.8)		
1	Des instructions détaillées sur la sélection de la configuration utilisateur sont aux sections A.1 et A.2.	
2	a. L'écran affiche le format d'heure choisi, par exemple "24 Hrs".	
	b. Vous pouvez maintenant choisir l'affichage sur 12 ou 24 heures, avec les boutons ➡ et ◄	
3	L'écran affiche l'heure dans le format choisi, par exemple " 12:40 PM ", avec le curseur clignotant sur le premier chiffre de l'heure "1". La lettre qui suit l'heure indique	
	"A" = matin; "P" = après midi et 'rien' pour le format sur 24 heures.	
	Lorsque le curseur est sur la position AM/PM, vous pouvez régler la valeur sur "AM" avec le bouton # et sur	

4	Vous pouvez déplacer le curseur au caractère suivant ou précédent en appuyant sur les boutons → ou <
5	Ce paramétrage ne peut être fait qu'après les étapes 1 à 3 de la section B.8A.
6	L'heure enregistrée est affichée sans le curseur, par exemple, "08:55 A" suivie par le format d'heure choisi.
7	Vous pouvez aussi choisir une autre option du menu de configuration utilisateur (voir sections A.1 et A.2) ou quitter la programmation (voir section A.3).

B.9 Définition de la date et de son format

- Ici vous pouvez programmer ou régler le calendrier interne, pour afficher la date dans le format voulu.
- Vous pouvez choisir entre "mm/jj/aaaa" et "jj/mm/aaaa".

Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.

A. Pour régler le format de date



- B. Pour régler la date 7
- 4. DATE JJ/MM/AAAA DATE: 20/04/2012 Å l'endroit où clignote le curseur, entrez la date voulue avec le clavier numérique, par exemple "20/04/2012". ^{3,4,5}
 5. Lorsque vous êtes satisfait, appuyez sur Olok pour confirmer.
 DATE JJ/MM/AAAA Un "son gai" ≯© est émis, l'écran affiche la date définie puis revient à l'étape 1. ⁶

₽☺ Retour à l'étape 1

DATE: 20/04/2012

Informations complémentaires (section B0.9)		
1	Des instructions détaillées sur la sélection de la configuration utilisateur sont aux sections A.1 et A.2.	
2	L'écran affiche le format de date choisi, par exemple "JJ/MM/AAAA".	
	Vous pouvez maintenant choisir entre "MM/JJ/AAAA" et "JJ/MM/AAAA" en appuyant sur 🖃 ou <	
3	L'écran affiche la date et le format choisi, par exemple " 30.12.2012 ", avec le curseur clignotant sur le premier chiffre.	

4	Vous pouvez déplacer le curseur au caractère suivant ou précédent en appuyant sur les boutons 🕞 et 🤟
5	Pour l'année, entrez seulement les deux derniers chiffres.
6	Vous pouvez aussi choisir une autre option du menu de configuration utilisateur (voir sections A.1 et A.2) ou quitter la programmation (voir section A.3).
7	Ce paramétrage ne peut être fait qu'après les étapes 1 à 3 de la section B.9A.

B.10 Activer ou désactiver l'auto-armement

Le système PowerMaster peut être programmé pour s'armer automatiquement chaque jour à une heure donnée. Cette fonction est particulièrement utile dans un commerce par exemple, pour s'assurer que le système est toujours armé sans allouer un code de sécurité aux employés.

- Ici vous pouvez activer (démarrer) et désactiver (arrêter) l'armement automatique. Pour régler l'heure d'autoarmement, voir section B.11.
- L'armement automatique ne fonctionnera sur un système "NON PRET" que si l'armement forcé a été autorisé par l'installeur lors de la programmation de votre système.

Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.



B.11 Définition de l'heure d'auto-armement

Ici vous pouvez programmer l'heure de l'armement automatique.



🚱 🛈 | ОК

Lorsque vous êtes satisfait, appuyez sur

HORAIRE AUTO-ARM 08:30

Un "son gai" 1 $^{\circ}$ set émis. L'écran confirme l'heure enregistrée, puis revient à l'étape 1 du menu configuration utilisateur. $^{5,\,6}$

	Informations complémentaires (section B.10- B.11)		
1	Des instructions détaillées sur la sélection de la configuration utilisateur sont aux sections A.1 et A.2.		
2	L'écran affiche le réglage défini, par exemple [AUTO-ARMEMENT]. Vous pouvez maintenant activer ou désactiver l'auto-armement avec les boutons 🔁 ou <-		
3	Le symbole 📕 est affiché en regard de l'option qui vient d'être sélectionnée.		
4	L'écran affiche l'heure réglée pour l'auto-armement, par exemple " 12:00 PM ", avec le curseur clignotant sur le premier chiffre de l'heure "1". Le réglage de l'heure est expliqué en détail à la section B.8B.		
5	L'heure enregistrée est affichée sans le curseur, par exemple, "08:30 A" .		
6	Vous pouvez aussi choisir une autre option du menu de configuration utilisateur (voir sections A.1 et A.2) ou quitter la programmation (voir section A.3).		

B.12 Programmation des rapports par SMS et téléphone privé

Le système PowerMaster peut être programmé pour envoyer diverses messages comme une alarme et des notifications d'armement ou de défaut, par signal audible à 4 numéros de téléphone privés, et aussi à 4 numéros de SMS si une option GSM est installée. Ces rapports peuvent être programmés pour remplacer ou compléter les rapports transmis par la société de télésurveillance. Pour plus de détails sur les notifications d'événements par téléphone et SMS, consultez le guide utilisateur du PowerMaster-10/30 G2 au chapitre 7 Rapport d'événements et contrôle par téléphone et SMS.

Vous pouvez aussi définir le nombre d'appels aux numéros de téléphones privés, et si un seul signal d'accusé de réception arrêtera l'envoi de rapports ou s'il faut que chaque téléphone accuse réception avant que l'événement soit considéré comme signalé.

Ici vous pouvez programmer :

- Les événements que le système doit envoyer.
- Les 1^{er}, 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} numéros de téléphone privés et de SMS pour signaler les alarmes et autres messages aux abonnés privés.
- Le nombre de tentatives de numérotations, la communication vocale bidirectionnelle⁶, et s'il suffit d'un seul accusé de réception avant que l'événement soit considéré comme signalé.

Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.

⁶ Pour un système connecté à la boîte vocale

VOCAL RAPP PRIV

A. Pour programmer les événements à signaler aux téléphones privés



ن تر

A. Pour programmer un téléphone privé

6.	RPRT EVENMENTS alarmes ∎	Appuyez sur les boutons \rightarrow ou \checkmark jusqu'à ce que l'écran affiche le n° de téléphone que vous voulez programmer ou modifier, par exemple "Tel prive#2" , puis appuyez sur O OK
	🚱 🕩 ou <	
7.	Tel prive#2	
	188 <mark>8</mark> 0 ∣ок	
8.	Tel prive#2 8032759333∎	Pour programmer ou modifier le n° de téléphone, entrez à l'endroit où clignote le curseur le n° de téléphone, par exemple "8032759333", via le clavier numérique. 6, 7
9.	€	Une fois terminé, appuyez sur Plok pour confirmer.
	Tel prive#2 8032759333	Un "son gai" ${}^{\mathcal{G}} {}^{\odot}$ est émis et l'écran affiche le n° de téléphone. 8,12

C. Pour programmer le nombre de tentatives de rappel





⁷ Pour un système connecté à la boîte vocale

E. Pour programmer la méthode d'accusé de réception



B. Pour programmer les numéros de téléphone pour SMS

5.	RPRT EVENMENTS Inhibé ∎	Appuyez sur les boutons 🔁 ou < jusqu'à ce que l'écran affiche le n° de téléphone SMS que vous voulez programmer ou modifier, par exemple "SMS			
	🞯 🕂 ou 🧲	tel#2", puis appuyez sur ♥IOK			
6.	Tel SMS#2				
	133 <mark>0</mark> ОК				
7.	Tel SMS#2 ■	Pour programmer ou modifier le n° de téléphone, entrez à l'endroit où clignote le curseur le n° de téléphone SMS, par exemple "5080168593 ", via le clavier numérique. ^{6,7}			
8.	1€ 0 ОК	Une fois terminé, appuyez sur Olok pour confirmer.			
	Tel SMS#2	Un "son gai" ょご est émis et l'écran confirme le n° de téléphone SMS. ^{8,12}			
	5080168593■				
	Informations complémentaires (section B.12)				
1	Des instructions détaillées sur la sélection de la configuration utilisateur sont aux sections A.1 et A.2.				
2	Cette option vous permet de programmer les événements à signaler. Pour programmer des numéros de téléphone, appuyez sur les boutons 과 ou 💶 jusqu'à afficher l'option voulue.				
	telephone, appuyez sur les t	jusqu'à anicher roption voulue.			
3	L'écran affiche l'option sélec	tionnée (indiquée par un symbole a), par exemple " pas de rapport ". Avec les			
3	L'écran affiche l'option sélect boutons -> et <- , séle	tionnée (indiquée par un symbole (), par exemple " pas de rapport ". Avec les ectionnez les événements que vous voulez signaler aux numéros de téléphone			
3	L'écran affiche l'option sélec boutons . et . séle privés, conformément aux ta	tionnée (indiquée par un symbole), par exemple " pas de rapport ". Avec les ectionnez les événements que vous voulez signaler aux numéros de téléphone bleaux ci-dessous :			
3	L'écran affiche l'option sélec boutons -> et -, séle privés, conformément aux ta <u>Option de groupe d'évé</u>	tionnée (indiquée par un symbole (), par exemple "pas de rapport ". Avec les ictionnez les événements que vous voulez signaler aux numéros de téléphone bleaux ci-dessous : nement <u>Événements à signaler</u>			
3	telepnone, appuyez sur les t L'écran affiche l'option sélec boutons → et ← , séle privés, conformément aux ta <u>Option de groupe d'évén</u> rapp desactiv	tionnée (indiquée par un symbole (), par exemple "pas de rapport ". Avec les ctionnez les événements que vous voulez signaler aux numéros de téléphone bleaux ci-dessous : nement <u>Événements à signaler</u> Aucun message ne sera envoyé			
3	telepnone, appuyez sur les t L'écran affiche l'option sélec boutons → et → , séle privés, conformément aux ta <u>Option de groupe d'évén</u> rapp desactiv alarmes	tionnée (indiquée par un symbole b), par exemple " pas de rapport ". Avec les ectionnez les événements que vous voulez signaler aux numéros de téléphone bleaux ci-dessous : <u>nement</u> <u>Événements à signaler</u> Aucun message ne sera envoyé Uniquement les messages d'alarme			
3	L'écran affiche l'option sélec boutons a et se	tionnée (indiquée par un symbole b), par exemple " pas de rapport ". Avec les ectionnez les événements que vous voulez signaler aux numéros de téléphone bleaux ci-dessous : <u>nement</u> <u>Événements à signaler</u> Aucun message ne sera envoyé Uniquement les messages d'alarme Uniquement les messages d'alarte (défauts)			
3	telepriorie, appuyez sur les t L'écran affiche l'option sélec boutons D et privés, conformément aux ta <u>Option de groupe d'évén</u> rapp desactiv alarmes alertes tous (-m/a)	tionnée (indiquée par un symbole), par exemple " pas de rapport ". Avec les excionnez les événements que vous voulez signaler aux numéros de téléphone bleaux ci-dessous : <u>nement</u> Événements à signaler Aucun message ne sera envoyé Uniquement les messages d'alarme Uniquement les messages d'alarte (défauts) Tous les messages, sauf Marche et Arrêt			
3	telephone, appuyez sur les t L'écran affiche l'option sélec boutons D et privés, conformément aux ta <u>Option de groupe d'évén</u> rapp desactiv alarmes alertes tous (-m/a) m/a	tionnée (indiquée par un symbole), par exemple " pas de rapport ". Avec les excionnez les événements que vous voulez signaler aux numéros de téléphone bleaux ci-dessous : <u>nement</u> Événements à signaler Aucun message ne sera envoyé Uniquement les messages d'alarme Uniquement les messages d'alerte (défauts) Tous les messages, sauf Marche et Arrêt Marche et Arrêt (m/a) uniquement			
3	telephone, appuyez sur les t L'écran affiche l'option sélec boutons D et privés, conformément aux ta <u>Option de groupe d'évén</u> rapp desactiv alarmes alertes tous (-m/a) m/a tous (-alertes)	tionnée (indiquée par un symbole), par exemple " pas de rapport ". Avec les excionnez les événements que vous voulez signaler aux numéros de téléphone bleaux ci-dessous : <u>nement</u> Événements à signaler Aucun message ne sera envoyé Uniquement les messages d'alarme Uniquement les messages, sauf Marche et Arrêt Marche et Arrêt (m/a) uniquement Tous les messages, sauf les alertes (défauts) Tous les messages, sauf les alertes (défauts)			
3	telephone, appuyez sur les t L'écran affiche l'option sélec boutons 2 et 4, séle privés, conformément aux ta <u>Option de groupe d'évén</u> rapp desactiv alarmes alertes tous (-m/a) m/a tous (-alertes) tous	tionnée (indiquée par un symbole), par exemple " pas de rapport ". Avec les extionnez les événements que vous voulez signaler aux numéros de téléphone bleaux ci-dessous : nement Événements à signaler Aucun message ne sera envoyé Uniquement les messages d'alarme Uniquement les messages d'alerte (défauts) Tous les messages, sauf Marche et Arrêt Marche et Arrêt (m/a) uniquement Tous les messages, sauf les alertes (défauts) Tous les messages			

4	L'écran affiche l'option sélectionnée (indiquée par un symbole 📕), par exemple " pas de rapport ". Avec les			
	boutons 🕩 et < , sélectionnez les événements que vous voulez signaler aux numéros de téléphone SMS,			
	conformément aux tableaux ci-dessous :			
	Option de groupe d'événement	Événements à signaler		
	rapp desactiv	Aucun message ne sera envoyé		
	alarmes	Uniquement les messages d'alarme		
	alertes	Uniquement les messages d'alerte (défauts)		
	tous (-m/a)	Tous les messages, sauf Marche et Arrêt		
	m/a	Marche et Arrêt (m/a) uniquement		
	tous (-alertes)	Tous les messages, sauf les alertes (défauts)		
	tous	Tous les messages		
5	Le symbole dest affiché en regard de l'option qui vient d'être sélectionnée.			
6	a. L'écran affiche le n° de téléphone actuell	ement programmé à cet emplacement (p.x. 1032759641). Le		
	curseur clignote sur le premier chiffre du code.			
	b. Si l'emplacement est libre, rien n'est affiché ().			
7	Vous pouvez déplacer le curseur au caractère suivant ou précédent en appuyant sur les boutons 🗩 et 🗲 .			
8	Dans le menu téléphone privé, vous pouvez maintenant répéter les étapes 7 à 9 pour programmer ou modifier un			
	autre numéro. Dans le menu SMS, vous pouvez maintenant répéter les étapes 6 à 8 pour programmer ou			
	modifier un autre numéro de téléphone SMS.			
	Pour terminer cette session et revenir à l'option de menu précédente, appuyez sur le bouton			
9	Vous avez le choix entre : "1 tentative"; "2 tentatives"; "3 tentatives"; "4 tentatives".			
10	Vous avez le choix entre :			
	"valider" : activer la communication vocale b	idirectionnelle avec les téléphones privés.		
	"inhiber" : désactiver la communication voca	le bidirectionnelle avec les téléphones privés.		
11	Vous avez le choix entre :			
	"Acquit unique" : un signal d'accusé depuis	un seul téléphone suffit pour arrêter le processus de rapport.		
	"Acquit multi" : il faut un signal d'accusé de tous les téléphones pour arrêter le processus de rapport.			
12	Vous pouvez maintenant choisir d'autres option du menu, terminer cette session (voir sections A.1 et A.2) ou			
	quitter la programmation (voir section A.3).			

B.13 Activer ou désactiver le bip sirène

Le système PowerMaster et ses sirènes sans fil peuvent être programmés pour produire un retour sonore lors de l'utilisation de la télécommande, en émettant un bip à l'armement et 2 bips au désarmement (similaire à l'alarme d'une voiture).

• Ici vous pouvez activer ou désactiver le bip sirène.

Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.



Informations complémentaires (section B.13)			
1	Des instructions détaillées sur la sélection de la configuration utilisateur sont aux sections A.1 et A.2.		
2	a. L'écran affiche l'option sélectionnée (indiquée par un symbole I), par exemple "[BIP SRN ON].		
	b. Vous pouvez maintenant activer (ON) ou désactiver (OFF) le bip sirène avec les boutons → ou <		
3	Le symbole 🔳 est affiché en regard de l'option qui vient d'être sélectionnée.		
4	Vous pouvez aussi choisir une autre option du menu de configuration utilisateur (voir sections A.1 et A.2) ou quitter la programmation (voir section A.3).		

B.14 Programmer le calendrier

Le système PowerMaster dispose d'une sortie PGM qui peut, via les télécommandes ou en fonction d'un planning hebdomadaire, servir à ouvrir ou fermer un portail électrique ou à contrôler tout autre appareil électrique.

 Ici vous pouvez programmer la sortie PGM pour un maximum de 4 heures ON/OFF pour les jours voulus dans une semaine. Vous pouvez aussi définir un planning qui s'appliquera à tous les jours de la semaine. Il est recommandé de renseigner le tableau de calendrier (à la fin de cette section) avant de programmer le Planificateur.

Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.

 $^{(1)}$

A. Pour sélectionner le n° d'appareil.



E. Pour régler l'heure OFF (de fin)



	Informations complémentaires (section B.14)			
1	Des instructions détaillées sur la sélection des options sont aux sections A.1 et A.2.			
2	Pour activer l'appareil sélectionné chaque jour de la semaine aux mêmes heures, utilisez l'option "Tous les jours". Sinon, utilisez les boutons ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			
3	L'écran affiche "Opération 1 ", la première des 4 activations ON/OFF programmables pour le jour choisi à l'étape précédente. Vous pourrez répéter plus tard le processus pour les 3 autres activations du jour sélectionné.			
4	Vous pouvez maintenant choisir l'heure début ou de fin, avec les boutons et et et et . Sélectionner l'heure (intervalles de 10 minutes seulement). Pour effacer une heure affichée, appuyez sur les boutons esc ou esc .			
5	L'écran affiche le format o neure choisi. L'écran affiche l'heure de début ou de fin pour l'activation sélectionnée, avec le curseur clignotant sur le premier chiffre de l'heure. Si aucune heure n'est programmée, l'heure affichée est (00:00).			
6	Le réglage de l'heure est expliqué en détail à la section B.8B.			
7	Pour terminer cette session et revenir au menu opération précédent, appuyez sur le bouton Pour sélectionner d'autres options du menu ou arrêter de programmer, suivez les instructions des sections A.2 et A.3.			

Tableau du calendrier

Appareil	Description de l'appareil	Jour	Opération 1	Opération 2	Opération 3	Opération 4
PGM		Lundi	ON::	ON::	ON::	ON::
			OFF::	OFF::	OFF::	OFF::
PGM		Mardil	ON::	ON::	ON::	ON::
			OFF::	OFF::	OFF::	OFF::
PGM		Mercredi	ON::	ON::	ON:::	ON::
			OFF::	OFF::	OFF::	OFF::
PGM		Jeudi	ON::	ON::	ON::	ON::
			OFF::	OFF::	OFF::	OFF::
PGM		Vendredi	ON::	ON::	ON::	ON::
			OFF::	OFF::	OFF::	OFF::
PGM		Samedi	ON::	ON::	ON::	ON::
			OFF::	OFF::	OFF::	OFF::
PGM		Dimanche	ON::	ON::	ON::	ON::
			OFF::	OFF::	OFF::	OFF::
PGM		TOUS LES	ON::	ON::	ON::	ON::
		JOURS	OFF::	OFF::	OFF::	OFF::

B.15 Activer ou désactiver l'option vocale⁸

Le système vous permet d'activer ou de désactiver la messagerie vocale du système au travers d'une boîte vocale connectée.

• Ici vous pouvez activer ou désactiver l'option vocale.

Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.



8 Pour un système connecté à la boîte vocale

D-305364 KP-250 PG2 Guide d'utilisation

3. 0 OK

Un "son gai" 🕫 🛛 est émis et l'écran confirme le réglage enregistré. ^{4,5}

Informations complémentaires (section B.15)		
1	¹ Des instructions détaillées sur la sélection des options sont aux sections A.1 et A.2.	
2	 a. L'écran affiche l'option sélectionnée (indiquée par un symbole ■), par exemple "Valider". b. Vous pouvez maintenant activer ou désactiver l'option vocale avec les boutons → ou <- 	
3	Le symbole 🔳 est affiché en regard de l'option qui vient d'être sélectionnée.	
4	Vous pouvez aussi choisir une autre option du menu de configuration utilisateur (voir sections A.1 et A.2) ou quitter la programmation (voir section A.3).	
5	Si vous avez sélectionné " Valider ", vérifiez que les messages vocaux sont audibles sur le sirène interne de la centrale en appuyant sur la touche du clavier KP-250 PG2.	

B.16 Réglage du volume de la centrale ou de la boîte vocale⁹

3

Le KP-250 PG2 vous permet de régler le volume de la centrale PowerMaster ou d'une boîte vocale externe.

• Ici vous pouvez augmenter ou diminuer le volume.

Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.



⁹ Pour un système connecté à la boîte vocale

	Informations complémentaires (section B0.16)		
1	Des instructions détaillées sur la sélection des options sont aux sections A.1 et A.2.		
2	L'écran affiche l'option sélectionnée (indiquée par un symbole 🔳).		
3	🗆 indique le niveau sonore le plus faible, et 🗆 🗆 indique le niveau le plus fort.		
4	Vous pouvez aussi choisir une autre option du menu de configuration utilisateur (voir sections A.1 et A.2) ou quitter la programmation (voir section A.3).		

B.17 Numéro de série

Le menu NUMERO SERIE permet de lire le numéro de série du système, ainsi que des données complémentaires, aux fins d'assistance uniquement.

Ici vous pouvez lire le numéro de série du système et autres données pertinentes.

Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.





Informations complementaires (section B.17)		
1	Des instructions détaillées sur la sélection des options sont aux sections A.1 et A.2.	
2	Concerne uniquement la PowerMaster-10G G2 et la PowerMaster-30 G2.	
3	Pour terminer cette session et revenir à l'option de menu précédente, appuyez sur le bouton	
4	Vous pouvez aussi choisir une autre option du menu de configuration utilisateur (voir sections A.1 et A.2) ou quitter la programmation (voir section A.3).	

7. Fonctions avancées

Options de contrôle et boutons-poussoirs

Le système permet le contrôle à distance, manuel ou automatique, d'un appareil relié à la sortie PGM.

L'utilisateur définit les heures ON et OFF via le Calendrier (voir chapitre 6, B.14 Programmer le calendrier). L'installateur détermine les capteurs de zone qui allumeront ou éteindront les appareils contrôlés à distance. Cependant, il est de votre ressort de décider si les appareils commandés à distance répondront comme voulu à la programmation voir tableau suivant).

Touche	Fonction
3	Activation manuelle d'un éclairage ou d'un appareil ménager relié à la sortie PGM.
6	Désactivation manuelle d'un éclairage ou d'un appareil ménager relié à la sortie PGM.
9	 Sélection de la méthode de contrôle automatique actif: Détecteurs : L'appareil est contrôlé par des détecteurs (définis comme tels par l'installateur). Horloge : L'appareil est contrôlé par une horloge (les heures d'allumage et d'extinction sont o par l'installateur).
	Les deux : L'appareil est contrôlé par des détecteurs et par l'horloge.
Exemples	s d'avantages du contrôle automatique à distance:

 Contrôle par horloge. Activation et désactivation d'un appareil électrique, à heures programmées, même en votre absence.

Contrôle de zone. En cas de perturbation d'une zone de périmètre, l'appareil électrique est mis en marche.

Note : L'activation et la désactivation automatiques de l'appareil électrique dépendent aussi de la programmation du planificateur (voir chapitre 6, B.14 Programmer le calendrier).

Contrôle automatique ON/OFF

Vous pouvez choisir deux options sur quatre :

- •ON PAR TEMPO OFF PAR TEMPO
- ON PAR DETECT OFF PAR DETECT

Les options actives sont repérées par un rectangle sombre () tout à droite. Pour voir les 2 autres options, appuyez

sur le bouton

Une option inactive est repérée par l'absence de rectangle cadre sombre tout à droite. Le rectangle sombre apparaît si

vous appuyez sur pendant que l'option est affichée. Un "son gai" signale que l'option a bien été enregistrée.

définies

PRESSION	AFFICHAGE RÉSULTANT
9	ON PAR TEMPO
	(si c'est la valeur par défaut)
Si ça ne convient pas, appuyez sur	OFF PAR TEMPO
Si ça convient : appuyez sur	OFF PAR TEMPO
Ølok	OFF PAR TEMPO
9	ON PAR DETECT
	(si c'est la valeur par défaut)
Si ça ne convient pas, appuyez sur	OFF PAR DETECT
Si ça convient : ❶ loк	OFF PAR DETECT
0 OK	OFF PAR DETECT
9	HH:MM PRET

8. Test périodique par code utilisateur

Les composants de votre système de sécurité sont conçus pour se passer de maintenance autant que possible. Cependant, il faut tester le système **au moins une fois par semaine** et après une alarme, pour vérifier le bon fonctionnement des sirènes, détecteurs, télécommandes et autres équipements. Procédez comme le décrit cette section et en cas de problème, avertissez-en immédiatement votre installateur.

Le test est conduit en trois parties :

Test de la sirène: chaque sirène du système est activée automatiquement pendant 3 secondes (à faible volume pour les sirènes extérieures). Le système teste aussi les sirènes des détecteurs de fumée enregistrés.

Test des capteurs de température : lorsqu'un capteur de température est enregistré par le système, le KP-250 PG2 affiche la température de chaque zone en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Test d'autres appareils : chaque autre appareil du système est activé par l'utilisateur, l'écran indique ceux qui n'ont pas encore été testés. L'indication "c'est moi" facilite au besoin l'identification des appareils à tester. Un compteur indique en outre le nombre d'appareils restant à tester.

Lisez avec attention la section "Informations complémentaires" en fonction des références indiquées¹ etc. Voir le tableau à la fin de cette section.

A. Pour accéder au menu TEST PERIODIC



doivent s'allumer (test des LED). 4

	SIRN DS CENTRALE <suivant> / <ok></ok></suivant>	L'écran affiche [SIRN DS CENTRALE], montrant que c'est la sirène de la centrale qui est en cours de test.
	© →	D'abord, la sirène de la centrale sonne pendant 3 secondes, puis le PowerMaster répète automatiquement la procédure pour la sirène suivante enregistrée, jusqu'à ce qu'elles soient toutes testées. ⁵
		Écoutez les sirènes et vérifiez qu'elles fonctionnent toutes.
		Une fois toutes les sirènes testées, la centrale teste les sirènes des détecteurs de fumée enregistrés dans le système d'alarme. L'écran affiche maintenant [Zxx: SIRÈNE FUMÉE] sur la première ligne, et [<suivant> / <ok>] sur la seconde. "Zxx" indique le numéro de zone du détecteur de fumée. Pendant ce temps, la sirène du détecteur de fumée testé retentira pendant une minute au maximum.</ok></suivant>
6.	FIN TEST SIRENE	l orsque le test des sirènes est terminé l'écran affiche [FIN TEST SIRENE]
		Appunds cur lo bouton $0 0K \rightarrow $ pour confirmer lo tort at passer à l'étapo
	® <mark>0 ∣ok</mark> ou -►	suivante, l'affichage de la température des zones.
С. "Р	our afficher la température	
7.	TEST TEMPERATURE	L'écran affiche maintenant [TEST TEMPERATURE].
8.	€]©к	Pour afficher la température des zones, appuyez sur la touche Olok du clavier KP-250 PG2. ⁶
	Z01 +19.5°C Z01:DETEC TEMP	Le KP-250 PG2 affiche la température de chaque zone. L'affichage alterne entre la température, le n° du détecteur et son emplacement. ⁷
	Ø	Appuyez de manière répétée sur le bouton pour consulter la température de
	Z01 +19.5°C Salon	chaque zone (par détecteur de température).
9.	FIN TST PERIF	Lorsque la température de toutes les zones a été affichée, l'écran affiche [FIN TST
		PERIF]. Appuyez sur le bouton OIOK ou PD pour confirmer le test et passer à
	∎∰ <mark>Ф∣ок</mark> оц -≻	l'étape suivante pour tester les autres appareils.
D. Po	our tester tous les autres ap	ppareils
	TST TS LES PERIF	L'écran affiche maintenant [TST TS LES PERIF].
10.	® €€	Pour lancer le test des autres appareils, appuyez sur le bouton ♥IOK.
11.	NON ACTIF NNN	L'écran affiche [NON ACTIF NNN]. NNN indique le nombre d'appareils enregistrés dans la centrale et qui restent à tester. Ce nombre est diminué d'une unité pour
	0 ок	chaque appareil testé. Pour lancer le test des appareils, appuyez sur le bouton



1	Affichage dans l'état désarmé lorsque toutes les zones sont sécurisées (00:00 ou autres chiffres affichant
	l'heure).

² Si vous n'avez pas encore modifié votre code personnel, utilisez la valeur par défaut, 1111.

³ Si l'accès au test périodique se fait avec le code installateur au lieu du code utilisateur, la LED de chaque

appareil indiquera en outre la qualité de la liaison. Voir le chapitre 4 du guide de l'installateur du KP-250 PG2, Test périodique via le code installateur.

⁴ Pour sauter le test des sirènes et passer au test des autres appareils, appuyez sur

Le test périodique peut être effectué sur un maximum de deux sirènes sans fil (en plus d'un sirène interne) ainsi que celles des détecteurs de fumée enregistrés. Les sirènes extérieures sont activées avec un faible volume.

⁶ Si aucun détecteur de température n'a été enregistré dans le système, l'écran affiche "PERIF NON EXIST".

⁷ La température est affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit selon le réglage du détecteur.

5

8	Pour activer les appareils durant le test périodique, assurez-vous d'activer celui dont la LED s'allume :	
	Détecteurs par	Ouvrir ou fermer la porte ou la fenêtre protégée par le contact.
	contact :	
	Détecteurs de	Effectuer un "test de marche" comme expliqué dans la fiche de données du détecteur.
	mouvement :	
	Détecteurs de	Effectuer un "test de diagnostic" comme expliqué dans la fiche de données du détecteur.
	fumée :	
	Émetteurs téléc :	Appuyez sur l'un des boutons de l'émetteur.
	Claviers :	Appuyez sur le bouton * du clavier.
	Autre appareils :	En général, effectuez le "Test de diagnostic" décrit dans la fiche de données de l'appareil, ou activez l'une de ses fonctions.
9	a. Trois secondes après l'affichage de l'appareil, sa LED clignote pour vous aider à le repérer ("c'est moi").	
	b. Pour termine <u>r la ses</u> sion, appuyez sur le bouton 🗾 jusqu'à l'affichage de [<ok> POUR SORTIR</ok>], puis	
	appuyez sur 😈 lok.	

Test périodique par partition

Outre le test périodique normal, vous pouvez tester des zones pour les détecteurs enregistrés (sauf détecteurs de température et sirènes) qui sont affectés à une partition donnée.

Pour effectuer le test périodique par partition 1



5.	® <mark>€ </mark> 0K	
	PASSER BADGE ou	l 'écran vous demande alors d'entrer votre code maître ou de présenter votre badge
	SAISIR CODE :	de proximité. ²
6.	Entrez votre code maître	
	TEST DÉTECTS P1	3
7.	вЗ	
8.	NON ACTIF NNN	L'écran affiche [NON ACTIF NNN]. NNN indique le nombre d'appareils enregistrés dans la centrale et qui restent à tester. Ce nombre est diminué d'une unité pour chaque appareil testé.
	Ļ	Le test par partition consiste à activer chaque appareil, comme expliqué ligne 4 du tableau Informations complémentaires ci-après.
	FIN TST PERIF	Après l'activation d'un appareil, la centrale affiche [Zxx EST ACTIVE] et l'indicateur " N " diminue d'une unité.
	L	Une fois tous les appareils testés, la centrale affiche [FIN TST PERIF].
9.	133 € ОК	Appuvez sur 🕼 🕶 OloK. ₅

₽ © Retour à l'étape 3

	Informations complémentaires (test périodique par partition)		
1	Le partitionnement doit avoir été activé par votre installateur.		
2	Si vous n'avez pas encore modifié votre code personnel, utilisez la valeur par défaut, 1111.		
3	Pour annuler, appuyez sur le bouton ; l'écran affiche [<ok> POUR QUITTER</ok>]. Appuyez sur le bouton		
4	Pour activer les app	areils durant le test périodique, assurez-vous d'activer celui dont la LED s'allume :	
	Détecteurs par	Ouvrir ou fermer la porte ou la fenêtre protégée par le contact.	
	contact :		
	Détecteurs de	Effectuer un "test de marche" comme expliqué dans la fiche de données du détecteur.	
	mouvement :		
	Détecteurs de	Effectuer un "test de diagnostic" comme expliqué dans la fiche de données du détecteur.	
-	fumée :		
5	Le test périodique p de : 1) Désarmemen Événement PANIQI	ar partition sera interrompu (l'écran revient à l'affichage de la partition sélectionnée) en cas nt par une télécommande, un clavier ou un pendentif attribué à une partition sélectionnée; 2) JE, INCENDIE ou URGENCE.	

9. Maintenance

Remplacement des piles des appareils sans fil

Les **appareils sans fil** livrés avec votre système sont alimentés par des piles qui devraient durer plusieurs années en utilisation normale.

Cependant, lorsqu'une pile devient faible, l'appareil lui-même envoie un message à la centrale, et un message de défaut batterie basse est affiché ainsi que l'information concernant la zone (voir chapitre 5, Indications de défaut). Pour assurer un remplacement correct de la pile par l'installateur, il convient de consulter le manuel du détecteur ou de l'appareil concerné.

Accès à une zone 24 heures

Pour accéder sans déclencher une alarme à un détecteur défini comme zone 24 heures :

- Appuyez sur , l'écran affiche : CONF UTIL.
- Appuyez sur

Entrez votre <**code utilisateur**> secret à 4 chiffres ou présentez votre badge, vous entendrez le "son gai" (- - - ----). Vous disposez de 4 minutes pour accéder et ouvrir le détecteur 24 heures. Après ce délai, le système repasse automatiquement en mode normal.

Journal d'événements par code utilisateur

Tous les événements sont enregistrés dans un journal contenant un maximum de 100 entrées. Vous pouvez consulter ce journal et les événements un par un pour en tirer des conclusions fonctionnelles.

Remarque : le journal enregistre jusqu'à 250 (PowerMaster-10 G2) ou 1000 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) événements, qui peuvent être consultés via le logiciel Remote Programmer PC ou le serveur distant PowerManage.

Si ce journal est rempli, le plus ancien événement est effacé pour enregistrer un nouvel événement.

La date et l'heure sont enregistrées pour chaque événement. Lors de la consultation, les événements sont présentés dans l'ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. La description de l'événement s'accompagne de la date et

l'heure. L'écran est affiché plusieurs fois, jusqu'à ce que vous appuyiez sur olor pour passer à un événement plus ancien, ou que le délai d'inactivité de 4 minutes ne repasse le système en mode normal de fonctionnement.

L'accès au journal d'événements se fait en appuyant sur le bouton puis en entrant votre code utilisateur maître.

Pour une présentation générale de l'utilisation du journal, consultez la procédure ci-dessous. Pour lire le journal des événements, procédez comme suit :

HH:MM PRET 1. PASSER BADGE ou SAISIR CODE : ■



ANNEXE A : Spécifications

Gamme de fréquence (MHz) Protocole de communication Type de pile Durée de vie des piles Seuil inférieur des piles Alimentation Rétroéclairage Température en service Humidité

Dimensions (LxlxP) Poids (avec piles et support) Montage Couleur Europe et reste du monde : 433-434, 868-869 USA : 912-919 PowerG Quatre piles 1,5V modèle AA 3 ans (utilisation normale). 3,8 V Piles : 4,8 à 6V cc Bleu (clavier/ / blanc (écran) 0°C à 55°C (32°F to 131°F) Humidité relative moyenne d'environ 75 % sans condensation. Pour 30 jours par ans, l'humidité relative moyenne peut varier de 85% à 95% sans condensation. 150x100x20m (5-7/8 x 3-7/8 x 13/16 pouces) 379 g. Mural ou Portatif Blanc

ANNEXE B : Partitionnement

Le KP-250 PG2 dispose d'une fonction de partitionnement, facultative. Elle n'est disponible que si votre installateur l'a activée. Si c'est le cas, les menus Partitionnement sont ajoutés au système et peuvent être affichés sur l'écran LCD. Chaque code utilisateur peut être associé avec une combinaison des partitions, et chaque partition peut être armée ou désarmée quel que soit le statut des autres partitions dans le système. Vous pouvez par exemple définir le garage comme partition 1, le sous-sol comme partition 2 et la maison comme partition 3. Comme les partitions sont indépendantes, vous pouvez armer ou désarmer n'importe laquelle sans modifier l'état des autres.

Le système accepte aussi le cas où une zone fait partie de plus d'une partition. Par exemple, une zone de réception commune à deux bureaux (chacun étant une partition séparée) ne sera armée qu'une fois les deux bureaux (partitions) armés. Lorsque la zone de réception est armée, elle sera désarmée dès que l'un des bureaux (partitions) est désarmé, permettant ainsi à ce bureau d'utiliser la zone de réception sans déclencher d'alarme. On dispose ainsi d'une "zone commune".

Remarque : Le fonctionnement à distance se fait par partition ou par code utilisateur défini pour une partition particulière (lorsque le partitionnement est activé).

B1. Sélection d'une partition

Lors du fonctionnement en mode partition, le premier écran sera :



Avant de poursuivre, vérifiez que le partitionnement a été activé via le mode Installateur.

Armement et désarmement de toutes les partitions

Pour armer ou désarmer toutes les partitions en mode PRET, appuyez sur le bouton

Armement et désarmement d'une seule partition



B3. La fonction Afficher

La fonction afficher est activée dans l'état une ou toutes les partitions. Elle affiche des informations concernant la ou les partitions sélectionnées.

Afficher toutes les partitions

En mode Prêt, appuyez sur Olor, l'écran affichera des informations sur toutes les partitions. Appuyez de manière

répétée sur **1** lok pour afficher la mémoire et le statut.

D)

Afficher une seule partition

En mode Prêt, appuyez sur 📕 puis sur le n° de la partition. L'écran affichera des informations concernant la partition

sélectionnée. Appuvez de manière répétée sur

pour afficher la mémoire et le statut.

Remarque : Après 5 secondes sans pression sur un bouton, l'écran reviendra à l'affichage de toutes les partitions.

B4. Sirène

Une partition passe en mode alarme lorsqu'elle reçoit un événement d'alarme d'un équipement affecté à cette partition. Les équipements en alarme n'affectent pas les partitions auxquelles ils ne sont pas affectés. Une sirène est commune à toutes les partitions; par conséquent, une alarme venant de l'une des partitions suffit pour activer la sirène.

Activité de la sirène

- La sirène sera activée lors de la réception d'un équipement en alarme.
- Le fait de recevoir plusieurs activations en chevauchement, venant de différentes partitions, n'allongera pas la durée d'activité de la sirène.
- Lorsqu'une sirène sonne, elle ne s'arrêtera pas avant que toutes les partitions en alarme soient désarmées.
 Cependant, la sirène s'arrêtera si elle a été activée par une alarme venant d'une zone commune et que l'une des partitions attribuée à cette zone désarme le système. Si l'alarme est déclenchée depuis une zone commune mais continue dans des zones qui ne sont pas communes, la sirène ne s'arrêtera pas tant que toutes les partitions correspondant aux zones en alarmes ne seront pas désarmées.
- En cas d'incendie dans la partition 1 et de cambriolage dans la partition 2, la sirène sonnera INCENDIE. Si la partition 1 est désarmée, la sirène sonnera CAMBRIOLEUR pour le reste de la durée prévue.

B5. Affichage du statut des partitions

Le statut des partitions est affiché comme suit :

P1:X P2:X P3:X

La valeur de chaque X indique un état donné, comme suit :

R	Prêt
Ν	Non prêt
Α	Total
н	Partiel
E	Délai de sortie
D	Délai d'entrée
-	Inutilisé

B6. Zones communes

Les zones communes servent de zones d'accès aux zones de 2 partitions ou plus. Selon l'agencement des locaux, il peut y avoir plusieurs zones communes dans une installation. Une zone commune n'est pas une partition : elle ne peut être armée ou désarmée directement. Une zone commune est créée en attribuant une ou plusieurs zones à 2 ou 3 partitions. Le tableau A1 résume le comportement des différents types de zones d'une zone commune.

Types de zones	Définition
Périmètre	 Agit comme défini une fois que toutes les partitions attribuées sont armées TOTAL ou PARTIEL. Si l'une des partitions est désarmée, une alarme provenant de cette zone est ignorée par toutes les partitions attribuées.
Zones à temporisation	 Ces zones ne déclencheront pas un délai d'entrée sauf si toutes les partitions attribuées sont armées. Il n'est donc pas recommandé de définir des zones à délai d'entrée comme zones communes.
Route perim	 Agit comme défini une fois que toutes les partitions attribuées sont armées TOTAL ou PARTIEL. Si l'une des partitions est désarmée, une alarme provenant de cette zone est ignorée par toutes les partitions attribuées. Si l'une des partitions correspondant à la zone commune est dans un état de délai et que les autres sont armées, l'alarme se comportera comme une Route perim uniquement pour cette partition. L'événement sera ignoré par toutes les autres partitions attribuées.
Intérieure	 Agit comme défini une fois que toutes les partitions attribuées sont armées TOTAL. Si l'une des partitions est désarmée ou armée PARTIEL, une alarme provenant de cette zone est ignorée par toutes les partitions attribuées.
Route inter	 Agit comme défini une fois que toutes les partitions attribuées sont armées TOTAL. Si l'une des partitions est désarmée ou armée PARTIEL, une alarme provenant de cette zone est ignorée par toutes les partitions attribuées. Si l'une des partitions correspondant à la zone commune est dans un état de délai et que les autres sont armées, l'alarme se comportera comme une Route inter uniquement pour cette partition. L'événement sera ignoré par toutes les autres partitions attribuées et armées.
TMP PARTIEL	 Agit comme le type Route perim lorsque toutes les partitions attribuées sont armées TOTAL. Agit comme un type Délai d'entrée si au moins une des partitions attribuées est armée TOTAL. Est ignorée si au moins une des partitions attribuées est désarmée.
Urgence, Incendie, Inondation, Gaz, Température, 24h silenc, 24h audible, Non alarme	Toujours armé.

Tableau A1 : définitions des zones communes

ANNEXE C : Glossaire

La liste des termes est classée par ordre alphabétique.

Période d'abandon : Lorsqu'une alarme est déclenchée, la sirène intégrée est d'abord activée pour une période de temps limitée, qui est la <u>période d'abandon</u> définie par l'installateur. Si vous déclenchez une alarme accidentellement, vous pouvez désarmer le système durant la période d'abandon avant que la vraie sirène soit activée et avant que l'alarme ne soit transmise aux répondeurs distants.

Alarmes : il existe deux types d'alarmes :

<u>Alarme sonore</u> : les sirènes externe et le sirène interne interne sonnent en continu et la centrale signale les événements par téléphone ou autre.

Alarme silencieuse : les sirènes ne se déclenchent pas, mais la centrale signale l'événement par téléphone ou autre.

Un état d'alarme est déclenché par :

- Un mouvement décelé par un détecteur de mouvement (caméra PIR)
- Le changement d'état d'un détecteur magnétique de contact : ouverture d'une porte ou d'une fenêtre qui était fermée
- De la fumée décelée par un détecteur de fumée
- Une autoprotection sur l'un des détecteurs
- La pression simultanée des deux boutons d'urgence (panique) sur le clavier.

Armement forcé : lorsque l'une des zones du système est perturbée (ouverte), le système d'alarme ne peut pas être armé. Une façon de régler le problème est de trouver et éliminer la cause de la perturbation (en fermant les portes et les fenêtres). Une autre est d'effectuer un armement forcé, qui désactive automatiquement les zones perturbées à la fin du délai d'entrée. Les zones ainsi isolées ne seront pas protégées durant toute la période d'armement. Même si ces zones repassent en état normal (fermées) elles resteront non protégées jusqu'au désarmement du système.

La possibilité d'effectuer un armement forcé est définie par l'installateur lors de la programmation du système.

Armement rapide : armement sans entrer de code utilisateur. La centrale ne demande pas de code utilisateur lorsque vous appuyez sur l'un des boutons d'armement. La possibilité d'utiliser cette méthode d'armement est définie par l'installateur lors de la programmation du système.

Armement : L'armement du système d'alarme le prépare à déclencher une alarme si une zone est perturbée par un mouvement ou louverture d'une porte ou d'une fenêtre. La centrale peut être armée dans divers modes (voir TOTAL, PARTIEL, INSTANT et MEMCLE).

Associé : concerne l'enregistrement des périphériques à la centrale.

Attribué : concerne les N° de zones attribuées a chacun des périphériques.

Capteurs : l'élément détecteur, pyroélectrique, photodiode, microphone, détecteur optique de fumée, etc.

Centrale : la centrale est un boîtier qui intègre l'électronique et le microprocesseur pour contrôler le système d'alarme. Elle reçoit des informations depuis divers détecteurs, les traite et réagit de diverses manières. Elle peut intègrer également l'interface utilisateur : touches de commande, pavé numérique, un sirène interne et un système sonore.

C'est moi : le système KP-250 PG2 dispose d'un localisateur qui vous aide à trouver quel est l'équipement indiqué sur l'écran LCD :

Pendant que l'écran LCD affiche une zone (un périphérique), la LED sur cet équipement clignote pour indiquer "c'est moi". L'indication "c'est moi" est affichée dans les 16 secondes et persiste tant que l'écran LCD affiche cet équipement (avec un maximum de 2 minutes).

Codes utilisateur: le KP-250 PG2 est conçu pour traiter vos commandes, à condition de les précéder par la saisie d'un code d'accès valide. À défaut de connaître ce code, il est impossible de désarmer ou contourner le système. Certaines opérations peuvent être effectuées sans saisir de code utilisateur, car elles ne diminuent pas le niveau de sécurité du système d'alarme.

Désarmement : l'action inverse de l'armement, elle remet la centrale en état de veille normal. Dans cet état, seules les zones incendie et 24 heures déclencheront une alarme, mais une alarme d'urgence peut aussi être déclenchée.

Détecteur de fumée, sans fil : détecteur de fumée classique, doté de la technologie radio PowerG. Lorsqu'il détecte de la fumée, il envoie à la centrale son code unique d'identification, un signal d'alarme et divers signaux d'état. Comme le détecteur de fumée est relié à une zone incendie spéciale, une alarme incendie est déclenchée.

Détecteur de mouvement : détecteur de mouvements par infrarouges passifs. Il envoie un signal d'alarme à la centrale s'il détecte un mouvement. Ensuite, il repasse en veille pour détecter d'autres mouvements. Détecteur magnétique : contact utilisant un aimant. Le détecteur est monté sur une porte ou une fenêtre pour détecter un changement d'état (de fermé à ouvert ou inversement). Il envoie un signal d'alame s'il détecte que la porte ou la fenêtre est ouverte. Si la centrale n'est pas armée à ce moment, elle considère ce message comme un signal "non prêt à être armée" jusqu'à ce que la porte ou la fenêtre soit sécurisée et que la centrale reçoive un signal "rétabli" du même détecteur.

Détecteur : appareil (l'équipement) qui envoie une alarme et communique avec la centrale (ex. NEXT PG2 est un détecteur de mouvement et SMD-426 PG2 un détecteur de fumée)

Instantané : vous pouvez armer le système en mode TOTAL-INSTANT ou PART-INSTANT, annulant le délai d'entrée pour toutes les zones temporisées pendant une seule période d'armement.

Par exemple, vous pouvez armer la centrale en mode PART-INSTANT et rester dans la zone protégée. Seule la protection du périmètre reste active, et si vous n'attendez personne pendant que le système est armé, vous bénéficiez d'une alarme en cas d'entrée par la porte principale.

Pour désarmer le système sans déclencher une alarme, utilisez le clavier de la centrale (normalement accessible sans perturber une zone de périmètre) ou une télécommande.

Isolation : les zones isolées (éjectées ou désactivées) ne sont pas armées lorsque le système est en marche. Ceci permet de n'armer qu'une partie du système, autorisant la libre circulation dans certaines zones même lorsque le système est armé.

Mémo clé : dans ce mode spécial d'armement, vous avez désigné des "utilisateurs mémo clé" qui déclenchent un "message mémo clé" qui sera envoyé par téléphone lorsqu'ils désarment le système.

C'est par exemple le cas des parents qui veulent s'assurer que leurs enfants sont revenus de l'école en recevant un message lorsqu'ils désarment le système. L'armement mémo clé n'est possible que si le système est armé en mode TOTAL.

Paramètres par défaut : les paramètres applicables par défaut à un type de périphériques.

PARTIEL : type d'armement utilisé pour protéger le site lorsque des personnes y sont présentes. C'est le cas en fin de journée, lorsque la famille est sur le point d'aller se coucher. Dans l'armement PARTIEL, les zones de périmètre sont protégées mais pas les zones intérieures. Par conséquent, un déplacement dans les zones intérieures sera ignoré par la centrale, mais la perturbation d'une zone de périmètre déclenchera une alarme.

Répondeurs distants : un fournisseur de services professionnels (un centre de télésurveillance) auquel le foyer ou l'entreprise s'est abonné, ou un ami ou une relation de famille qui accepte de surveiller le site protégé en l'absence de ses occupants. La centrale envoie les événements par téléphone aux deux types de répondeurs.

Rétabli : lorsqu'un détecteur repasse de l'état d'alarme à l'état normal, il a été "rétabli".

Un détecteur de mouvement se rétablit automatiquement après chaque détection, devenant prêt à détecter tout autre mouvement. Un détecteur magnétique n'est rétabli qu'à la fermeture de la porte ou de la fenêtre protégée.

Statut : DEFAUT SECTEUR, BATT BASSE, DEFAUT, ETAT SYSTEME, etc.

Statut : TOTAL, PARTIEL, TOTAL-INSTANT, PART-INSTANT, MEMCLE, FORCE, ISOLER.

TOTAL : type d'armement utilisé pour protéger le site lorsqu'il n'y a plus personne. Toutes les zones sont protégées, intérieur et périmètre compris.

Zone non-alarme : votre installateur peut attribuer à une zone d'autres rôles que l'alarme. Par exemple, un détecteur de mouvement installé dans un escalier obscure peut allumer automatiquement l'éclairage lorsque quelqu'un passe. Citons aussi le cas d'un émetteur miniature sans fil relié à une zone et contrôlant l'ouverture d'une porte.

Zone perturbée : zone passée dans un état d'alarme (à cause par exemple d'une porte ou d'une fenêtre ouverte, ou d'un mouvement dans le champ d'un détecteur de mouvement). Une zone perturbée est considérée comme "non sécurisée".

Zone : partie du site protégé par un détecteur. Durant la programmation, l'installateur indique à la centrale le code d'identité du récepteur et l'associe à la zone voulue. Comme une zone est distinguée par un numéro et un nom, la centrale peut indiquer à l'utilisateur l'état de la zone et enregistrer en mémoire tous les événements signalés par le détecteur dans cette zone. Les zones instantanées ou avec délai ne sont "en alerte" que lorsque la centrale est armée. Les autres zones (24 heures) sont actives même si le système n'est pas armé.

Zones carillon : fonction qui permet de suivre l'activité dans une zone protégée pendant que le système d'alarme est désarmé. Dès qu'une zone carillon est "ouverte", le système émet deux bips. Aucun bip n'est émis à la fermeture de la zone (retour à la normale). Dans une installation résidentielle, cette fonction peut servir à annoncer un visiteur. Dans une installation commerciale, elle peut servir à signaler l'entrée d'un client ou si le personnel pénètre dans une zone d'accès restreint.

Remarque : ne pas définir comme zone carillon une zone 24 heures ou une zone incendie car ces zones déclenchent une

alarme même si elles sont perturbées pendant que le système est désarmé.

Même si une ou plusieurs zones sont désignées comme carillon, vous pouvez activer ou désactiver le carillon grâce au bouton

CARILL ON/OFF 8 A et à la LED

D-305364 KP-250 PG2 Guide d'utilisation

ANNEXE D : Conformité aux normes

Le système	e est conçu pour se	
conformer	aux normes suivantes	

Europe : EN 300220-1, EN 300220-2, EN300330, EN301489, EN60950, EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6.

Le KP-250 PG2 est conforme aux exigences RTTE, directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, EN50131-1 Niveau 2 Classe II.

Étiquettes RFID : ISO-18000-2 (125 kHz)

Les dispositifs Power G présentent une fonctionnalité de communication bidirectionnelle qui apporte des avantages supplémentaires décrits dans la brochure technique. La conformité de cette fonctionnalité aux exigences techniques n'a pas été testée et doit donc être considérée comme ne faisant pas partie de la certification du produit.

Niveau de sécurité EN 50131-1 Niveau 2

Classe d'environnement EN 50131-1 Classe 2

Remarque Toute modification apportée et non approuvée expressément par Visonic Ltd peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Déclaration DEEE de recyclage du produit
Pour des informations sur le recyclage de ce produit, contacter la société qui vous l'a vendu. Si vous mettez ce produit au rebut sans le renvoyer pour réparation, vous devez vous assurer de le faire comme indiqué par votre fournisseur. <u>Ce produit</u> ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères.
 Directive DEEE 2002/96/CE déchets d'équipements électriques et électroniques.

GARANTIE

Visonic Limited (le Fabricant) garantit ce produit (le Produit) uniquement à l'acquéreur original (l'Acquéreur) contre tout défaut de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d'utilisation pendant douze (12) mois après la date de livraison par le Fabricant.

Cette Garantie est totalement assujettie à l'installation, la maintenance et l'utilisation appropriés du Produit, dans des conditions normales et conformément aux instructions d'installation et de fonctionnement recommandées par le Fabricant. La Garantie ne couvre pas les Produits devenus défaillants pour toute autre raison (à la discrétion du Fabricant) comme une installation incorrecte ou non conforme aux instructions d'installation et de fonctionnement, négligence, dommages volontaires, abus, vandalisme, accident, modification ou réparation non effectuée par le fabricant.

Le Fabricant n'affirme nullement que ce Produit ne peut être contourné ou trompé, ni qu'il évitera le décès et/ou des blessures et/ou des dommages matériels suite à un cambriolage, vol, incendie ou autre, ni qu'il assurera un avertissement ou une protection adéquats en toutes circonstances. Ce Produit, correctement installé et maintenu, ne fait que réduire le risque que de tels événements surviennent sans avertissement, et n'apporte ni garantie ni assurance qu'ils n'arriveront pas.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE EN LIEU ET PLACE DE TOUTES AUTRES CONDITIONS, GARANTIES, ACCORDS ET OBLIGATIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTE DE VALEUR MARCHANDE, D'ADEQUATION A UNE FIN SPECIFIQUE, OU AUTRES. EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES CONSECUTIFS OU INDIRECTS POUR TOUT MANQUEMENT AUX CONDITIONS DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE MATERIEL.

EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE SERA RESPONSABLE DE DOMMAGES QUELS QU'ILS SOIENT CAUSES PAR LA PERTE DE JOUISSANCE, LA PERTE DE DONNEES OU DE PROFITS RESULTANT DE TOUTE NEGLIGENCE SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE UNCAPACITE DE L'ACQUEREUR A UTILISER LE PRODUIT, OU DE PERTE OU DESTRUCTION DU TOUTE AUTRE PROPRIETE ET POUR TOUTE AUTRE CAUSE, MEME SI LE FABRICANT A ETE AVERTI DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES.

LE FABRICANT NE SAURAIT ETRE RESPONSABLE DE TOUS DECES, BLESSURE PERSONNELLE ET/OU CORPORELLE ET/OU DOMMAGES MATERIELS OU AUTRE PERTE, DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTS, CONSECUTIFS OU AUTRES, EN SE BASANT SUR UNE DEFAILLANCE DU PRODUIT. Cependant, si le Fabricant est reconnu responsable, directement ou non de tout dommage ou perte survenant dans le cadre de cette garantie limitée, SA RESPONSABILITE ENTIERE NE POURRA EN AUCUN CAS DEPASSER LE COUT D'ACHAT DU PRODUIT, qui sera fixé en tant que dommages-intérêts et non comme une pénalité, et constituera le seul et unique recours contre le Fabricant.

En acceptant la livraison du Produit l'Acquéreur accepte ces conditions de vente et de garantie et reconnaît en avoir été informé.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages incidents ou conséquent, si bien que les exclusions cidessus peuvent ne pas s'appliquer dans certaines circonstances.

Le Fabricant n'acceptera aucune responsabilité consécutive à la corruption et/ou au dysfonctionnement de tout équipement électronique ou de télécommunication ou programme.

Les seules obligations du Fabricant dans le cadre de cette Garantie sont limitées à la réparation et/ou au remplacement (à sa discrétion) de tout Produit ou pièce qui s'avérerait défectueux. Toute réparation et/ou remplacement ne prolongera pas la durée initiale de la Garantie. Le Fabricant n'assumera pas les coûts de démontage et/ou reinstallation. Pour appliquer cette Garantie, le Produit doit être retourné au Fabricant, assuré et en port payé. Tous les frais de port et d'assurance sont à la charge de l'Acquéreur et sont exclus de cette Garantie.

Cette garantie ne saurait être modifiée ou étendue, et le Fabricant n'autorise personne à agir en son nom pour une telle modification ou extension. Cette garantie ne s'applique qu'au Produit. Tout autre produit, accessoire, ajout ou autre utilisé conjointement au Produit, tels que les piles, ne seront couverts que par leur propre garantie si elle existe. Le Fabricant n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage résultant d'un dysfonctionnement du Produit à cause de tout produit, accessoire, ajout ou autre (y compris les piles) utilisé conjointement au Produit. Cette Garantie est exclusive à l'Acquéreur original et ne peut être transférée.

Cette Garantie complète vos droits légaux et ne les affecte pas. Toute clause de cette garantie contraire au droit de l'état ou du pays d'utilisation du Produit ne sera pas applicable.

Avertissement : L'utilisateur doit suivre les instructions d'installation et d'utilisation du Fabricant, notamment les consignes de test du Produit et de l'ensemble du système au moins une fois par semaine, et prendre toutes les précautions nécessaires à sa sécurité et à la protection de son bien immobilier.

1/08

